



故障かな!?

症状	原因・処置	ページ
ラジオ		
FMステレオ放送、モノラル放送とも、ノイズが多い	ラジオアンテナが十分に伸びているか、確認してください。放送局の電波が弱い。放送局を変えてください。	— 18
DVDビデオ		
ボタンを押しても動作しない	ディスクによっては、その操作を禁止している場合があります。	21
音が割れる	接続する機器(モニター、オーディオなど)に応じて本機の音声出力レベルを調整してください。	34
再生中に小さい音が聞き取りにくい	ダイナミックレンジコンプレッションを「MINIMUM」に設定してください。	27、34
字幕言語/音声言語/アングルが切り替わらない	複数の字幕/音声/アングルが記録されていないディスクでは、切り替えられません。 メニュー画面などで切り替えられるディスクもあります。または、特定の場面のみアングルなどが切り替えられる場合もあります。ディスクの説明書をお読みください。	26
設定した字幕言語/音声言語に切り替わらない	設定した字幕/音声記録されていないディスクでは、切り替わりません。 メニュー画面などで切り替えられるディスクもあります。ディスクの説明書をお読みください。	26
メニュー画面のメッセージが希望の言語にならない	メニュー言語の設定を確認してください。	32
ビデオCD		
ビデオCDのメニュー再生ができない	プレイバックコントロール付きビデオCD以外は、メニュー再生できません。	—
音楽CD		
再生時間は表示されているが音が出ない	ミックスモードのディスクの第1トラックを再生した。ミックスモードとは、第1トラックに音楽以外のデータ、第2トラック以降に音楽データが、1セッションで記録されているフォーマットです。 第2トラック以降の音楽データを再生してください。	—
CDテキストが正しく表示されない	ディスクの汚れをクリーニングしてください。	44

症状	原因・処置	ページ
MP3		
ディスクを入れても音が出ない(再生できない)	フォルダ名/ファイル名は、規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正しく表示されない場合があります。 MP3ファイルには、必ず拡張子「.MP3」を付けてください。ディスクを正しい面に入れなおしてください。	42~43 42~43 42~43 20
音質が悪い(音がとぶ)	ディスクの汚れをクリーニングしてください。 音質は、使用したエンコーダソフトやビットレートの設定などにより異なります。 詳細は、エンコーダソフトの説明書をお読みください。	44 —
フォルダ名/ファイル名が正しく表示されない	フォルダ名/ファイル名は、規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正しく表示されない場合があります。	42~43 42~43
再生経過時間の表示が実際と一致していない	車のイグニッションスイッチを「OFF」にした。 他のファイルを再生すると、正常に戻ります。 可変ビットレート(VBR)で記録されたMP3ファイルは、再生経過時間が正しく表示されない場合があります。	— 42~43
再生が始まるまでに時間がかかる	ディスクに記録されているフォルダ/ファイル階層が多い。 ファイルのチェックに時間がかかる場合があります。 MP3以外のファイルや必要ないフォルダなどは、書き込まないようにしてください。	42~43
順番どおりに再生されない	再生させたい順番どおりに、書き込まれていない。 ファイル名の頭に「01」~「99」などと入力することで順番を設定できるライティングソフトもあります。 CD-DAデータとMP3ファイルが混在している場合は、CD-DAデータのみ再生されます。	42 —
音質・ユーザー設定		
前後左右の何れかの音が出ない	BAL/FADで、前後左右のバランスを調整してください。 各コードの接続を確認してください。	36 54~59
ステレオのとき、左右の音が逆になる	スピーカーコードの接続を確認してください。	54~59
リモコン		
ボタンを押しても動作しない	⊕⊖を電池ケースの表示に合わせて入れてください。 電池が消耗している。交換してください。 リモコン受光部に向けて操作してください。	11 11 12

必要なきに