

故障と思われる前に (つづき)

CD

症 状	原 因	処 置	参照ページ
CDが入らない。	すでに1枚入っていて、2枚目を入れようとしている。	イジェクトしてから、次の1枚を入れてください。	11
CDがイジェクトしない。	<ul style="list-style-type: none"> ● CDの不良。 ● メカの不良。 	操作パネルを開けて、▲ ボタンを押してください。正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。	12 / 23
CDを挿入しても音が出ない。	CDが裏返し。	ラベル面を上側にして、入れてください。	11
	CDが汚れている。	“CDのクリーニング”の項をご参照のうえ、CDのクリーニングをしてください。	16
CDの音かとぶ。 音質が悪い。	CDが汚れている。	“CDのクリーニング”の項をご参照のうえ、CDのクリーニングをしてください。	16
	取り付け角度が30°を超えている。	取り付け角度を30°以内に調整してください。	21
振動により音かとぶ。	取り付けかたが不安定。	“取り付けのしかた”を参考にして、本機と取り付け金具などをしっかり固定してください。	21 ~ 22

その他

症 状	原 因	処 置	参照ページ
操作できない。 表示が異常。	操作パネルがメインユニットと入れ替わっている。	本機の操作パネルを取り付けてください。	15

CDプレーヤー使用時のエラー表示

ディスプレイ表示	原 因	動 作	処 置
CD - E1 -	ディスクが汚れている、または裏返しになっている。	自動的にディスクがイジェクトされる。	ディスクを確認してください。
CD - E2 -	ディスクに傷がついている。		
CD - E3 -	何らかの原因でセットが動作しない。	—	操作パネルを開けて、▲ ボタンを押してください。正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」に修理依頼をしてください。
PLEASE EJ	イジェクト動作が完了していない状態のとき、CDの演奏を始めようとした。	—	操作パネルを開けて、▲ ボタンを押してください。