チェンジャーでCD/MDを聞く

準備 CDチェンジャー･MDチェンジャーを接続し、マガジン（ディスク）を入れてください。

1 SOURCE を押して、チェンジャーモードにする

- 再生が始まります。

「NO DISC」と表示されたときは
マガジン (ディスク) を入れてください。

●CDチェンジャー
CD-Rは機種によって使用できないものがあります。
また、CD-RWは使用できません。
MP3やWMA、タイトル(CDテキスト表示)などには対応していません。

●MDチェンジャー
MDLPおよびMDグループ機能には対応していません。
(MDLPは無音で再生されます。)

ディスクの取り扱いについては、24ページをご覧ください。

お知らせ
- チェンジャーモードでは、再生を一時停止できません。

2 DISC/GROUP 1 2 を押して、ディスクを選び

3 ⏮ または ⏭ を押して、曲を選ぶ

早戻し/早送りするには
0.5秒以上押し続ける

- 押し続けている間､早戻し/早送りされます。

チェンジャーを2台使うには (ツインチェンジャー)

準備 別売のツインチェンジャーコントロールユニット（品番：CA-LA9D）で、CDチェンジャー/MDチェンジャーを2台接続してください。(☞34ページ)

BAND を押す
- 押すごとに、チェンジャー番号1/2が切り替わります。

チェンジャー番号1を選択している場合

いろいろな再生

順不同に聞く（ランダム）

全ての曲

RANDOM 4 を押す
- 再度押すと、解除されます。

RANDが点灯します。

再生中のディスク

RANDOM 4 を2秒以上押す
- 再度2秒以上押すと、解除されます。

RANDが点滅します。

繰り返し聞く（リピート）

再生中の曲

REPEAT 6 を押す
- 再度押すと、解除されます。

REPが点灯します。

再生中のディスク

REPEAT 6 を2秒以上押す
- 再度2秒以上押すと、解除されます。

REPが点滅します。

曲/ディスクを探す（スキャン）

全ての曲

SCAN 5 を押す
- 各曲を約10秒ずつ再生します。
- 再度押すと、解除されます。

曲番号が点滅します。

1周すると
- 解除されます。（もとの曲の先頭に戻る。）

各ディスクの1曲目

SCAN 5 を2秒以上押す
- 各ディスクの1曲目を約10秒ずつ再生します
- 再度2秒以上押すと、解除されます。

ディスク番号が点滅します。

1周すると
- 解除されます。（もとのディスクの先頭に戻る。）

MDのタイトルをスクロールさせる

タイトル表示中に

SCROLL 3 を押す
- タイトル (ディスク名または曲名) が1周スクロールします。
- CDチェンジャーは、タイトルを表示できません。