故障かな!?

症　状	原　因　と　処　置	ページ
●電源・共通		
電源が入らない	● 車のエンジンをかけてください。(「ACC ON」でも可) ● 各コードの接続を確認してください。 ● 本機、または接続した機器のヒューズが切れている。 → お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にヒューズの交換を依頼してください。	10 32 –
電源が切れる (電源を入れなおしても切れる)	● 本機の安全装置が動作した。 → お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に相談してください。	–
音が出ない	● 音量を上げてください。 ● ミュートが「ON」になっている。→「OFF」にしてください。 ● 結露している。→ しばらく放置してから使用してください。 ● 各コードの接続を確認してください。 ナビミュートコードを接続しないときは、キャップ (ビニールテープ) で絶縁してください。	10 10 – 32
雑音が出る	● 携帯電話などを本機から離してください。 ● アースコードがしっかりと車体の金属部に接続されているか確認してください。	7 32
表示と音声が異なっている	● 表示を切り替えて、デモンストレーションを解除してください。	10
デモが表示され、 操作できない	● デモ中は操作できません。 →デモを解除してください。 →デモを解除したにもかかわらず、本機の電源を切/入するたびにデモ画面が表示される場合は、バッテリーの接続を確認してください。	10 32
●ラジオ		
ノイズが多い	● ラジオアンテナが十分に伸びているか確認してください。 ● オートアンテナコントロールコードの接続を確認してください。 ● 放送局の電波が弱い。→ 放送局を変えてください。 ● ラジオアンテナの基台部分がしっかりと車体に取り付けられているか (アース接続) を確認してください。	– 32 12 –

症　状	原　因　と　処　置	ページ
●MD		
MDを入れても音が出ない (再生できない)	● MDを正しい面で入れなおしてください。 ● 音楽用の（録音されている）MDを使用してください。	14 24
音質が悪い（音がとぶ）	● 本機の取り付けを確認してください。 →角度を30 °以内に調整し、振動しないようにしっかりと取り付けてください。	30
グループ選択ができない、 正しくグループ再生されない	● グループ登録されていない。 ● グループ管理情報が正しいフォーマットで記述されていないと、思ったとおりにグループ化されなかったり、グループ機能が使えない場合があります。 → グループ機能を使って録音してください。グループ管理情報を入力してグループ登録した場合は、もう一度フォーマットを確かめてください。	14 14
●音質調整		
左右前後の何れかの 音が出ない	● 左右前後のバランスを調整してください。 ● 各コードの接続を確認してください。	20 32
外部アンプから音が 出ない	● フェダーの音量バランスを確認してください。 ● 各コードの接続を確認してください。	20 32
ステレオのとき、 左右の音が逆になる	● スピーカーコードの接続を確認してください。	32