

リモコン

リモコンで操作するときは、操作パネルと同様に操作してください。

リモコンは世界共通仕様になっているため、リモコンにないボタンや本機では使用しないボタンがあります。

- リモコンにボタンがない 1 ~ 3 ボタン, 4 / R ▶ (RANDOM) ボタン, (操作パネルで操作してください。) 5 / SCAN ボタン, 6 / REP (REPEAT) ボタン
- リモコンに文字の記載があるが、本機では使用しない PRG / ■ ボタン , ATT ボタン

お知らせ

- リモコンの電池の入れかたは、P.6 をご参照ください。
- 操作パネルが開いているときや取りはずされているときは、リモコンの操作ができません。

リモート
操作パネルの REMOTE (リモコン受光部) に向けて、操作してください。(P.7 参照)

