

# チェンジャーでCD/MDを聴く(つづき)

## 2台のチェンジャーを切り替える

### ツインチェンジャー

別売のツインCDチェンジャーコントロールユニット(CA-LA9D)を使用してCD/MDチェンジャーを2台接続すると、チェンジャーの切り替えができます。

[初期設定:CHANGER 1]



CHANGER 1 2 ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、接続されている2台のチェンジャーが切り替わります。

CHANGER 1

CHANGER 2

- 選択されているチェンジャー番号インジケーター(1または2)が点灯します。

使いかた

### お知らせ

- チェンジャーが接続されていないときは、切り替わりません。
- チェンジャーの中にマガジンが入っていないときに切り替えると、電源が“OFF”になります。
- 電源が“OFF”的とき、CHANGER 1に接続したチェンジャーの中にマガジンを入れると電源が“ON”になり、再生が始まります。