

MD

症 状	原 因	処 置	参照ページ
MDが入らない。	MDの挿入方向が違う。	ラベル面を上側にして、正しい方向で入れてください。	21
MDがイジェクトしない。	<ul style="list-style-type: none"> ● MDの不良。 ● メカの不良。 	操作パネルを開けて、▲ ボタンを押してください。正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。	23 / 46
MDを挿入しても音が出ない。	MDが裏返し。	ラベル面を上側にして、入れてください。	21
	MDが汚れている。	“ MDのクリーニング ” の項をご参照のうえ、MDのクリーニングをしてください。	34
	データ用MDまたはブックMDである。	音楽用MDまたは音楽が録音されているMDをご使用ください。	34
MDの音がとぶ。 音質が悪い。	MDが汚れている。	“ MDのクリーニング ” の項をご参照のうえ、MDのクリーニングをしてください。	34
	取り付け角度が30°を超えている。	取り付け角度を30°以内に調整してください。	43
振動により音がとぶ。	取り付けかたが不安定。	“ 取り付けのしかた ” を参考にして、本機と取り付け金具などをしっかり固定してください。	43 ~ 44

リモコン

症 状	原 因	処 置	参照ページ
ボタンを押しても動作しない。	電池の極性(+)(-)が逆になっている。	電池を正しく入れてください。	6
	電池が消耗している。	電池を交換してください。	6
	リモコンの方向が正しくない。	操作パネルのREMOTE (リモコン受光部) に向けて操作してください。	7

その他

症 状	原 因	処 置	参照ページ
操作できない。 表示が異常。	操作パネルがCDプレーヤーと入れ替わっている。	本機の操作パネルを取り付けてください。	33