

# 故障と思われる前に (つづき)

## MD使用時のエラー表示

ディスプレイ表示	原因	動作	処置
MD - E1 -	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ディスクが汚れている, または裏返しになっている。</li> <li>● データ用MDまたはブランクMDを再生した。</li> </ul>	自動的にディスクがイジェクトされる。	ディスクを確認してください。
MD - E2 -	ディスクに傷がついている。		
MD - E3 -	何らかの原因でセットが動作しない。	—	操作パネルを開けて, ▲ ボタンを押してください。 正常に戻らない場合は, お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」に修理依頼をしてください。
PLEASE EJ	イジェクト動作が完了していない状態のとき, MDの演奏を始めようとした。	—	操作パネルを開けて, ▲ ボタンを押してください。

## チェンジャー使用時のエラー表示

ディスプレイ表示	原因	動作	処置
CDC E1 MDC E1	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ディスクが汚れている, または裏返しになっている。</li> <li>● データ用MDまたはブランクMDを再生した。</li> </ul>	自動的に次のディスクに移動する。	(マガジンを) イジェクトして, ディスクを確認してください。
CDC E2 MDC E2	ディスクに傷がついている。		
CDC E3 MDC E3	何らかの原因でセットが動作しない。	—	チェンジャーの ▲ ボタンを押してください。 動作しないときは, チェンジャーのリセットスイッチを押してください。 それでも正常に戻らない場合は, お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」に修理依頼をしてください。
NO DISC	マガジンの中に, ディスクが1枚も入っていない。	—	マガジンの中に, ディスクを入れてください。

### お知らせ

- E1, E2の前に表示されている数字は, エラーとなっているディスク番号です。
- チェンジャーによって, 表示内容および対応操作が一部異なります (チェンジャー側の仕様の違いによる)。詳細は, ご使用のチェンジャーの取扱説明書をご参照ください。