

故障？と思ったら

故障と思われる前に

以下の表に従って確認・処置をしてください。

万一、異常を感じたら

すぐに電源を切ってください。
電源接続をはずして、煙が出ていないこと・熱くないことを確認してから、修理をご依頼ください。お客様による修理は、危険ですから絶対におやめください。

⚠ 注意

故障や異常のまま使用しない



禁止

音が出ない、煙が出る、変なにおいがする等の異常な状態で使用すると、発火・感電の原因になります。直ちに使用を中止してお買い上げの販売店にご相談ください。

共通

症状	原因	確認・処置	参照ページ
電源が入らない。	車のエンジンスイッチが入っていない。	車のイグニッションスイッチを“ACC”または“ON”にしてください。	11
	各コードが正しく接続されていない。	各コードを正しく接続してください。	45 ~ 49
	バッテリー電源コードが正しく接続されていない。	バッテリー電源コードを、常時通電している端子に接続してください。	45
	アクセサリ電源コードが正しく接続されていない。	アクセサリ電源コードを、車のACC電源に接続してください。	45
	アースコードが正しく接続されていない。	アースコードを、車体の金属部に接続してください。	45
ヒューズが切れている。	お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」(別紙参照)にヒューズの交換をご依頼ください。	53	
音が出ない。	ミュートが“ON”になっている。	“OFF”にしてください。	36
	各コードが正しく接続されていない。	各コードを正しく接続してください。	45 ~ 49
	ナビミュートコードが正しく接続されていない(MUTINGの文字が表示されている)	ナビミュートコードを正しく接続してください。	45 48 ~ 49
	DVD IN 設定が正しくない。	CY-AC300D を接続しているかどうかによって、正しく設定してください。	32, 37 48 ~ 49
	結露している。	しばらく放置してからご使用ください。	
ボタン操作ができない。	スเปアナ表示がデモモードになっている。	デモモード以外の表示に切り替えてから操作してください。	34
時計が調整できない。	電源が入っていない。	POWER(PWR) を押して、電源を入れてから調整してください。	11

パネル

症状	原因	確認・処置	参照ページ
パネルの角度を調整できない。	角度を変えない設定になっている。	チルト設定を“ON”にしてください。	32

ラジオ

症状	原因	確認・処置	参照ページ
FMステレオ放送, モノラル放送ともノイズが多い。	放送局が遠かったり, 放送電波が弱い。	電波の強い他の放送局を選局してください。	14
プリセットしたはずの放送局が, 解除されている。	バッテリー電源コードが正しく接続されていない。	バッテリー電源コードを, 常時通電している端子に接続してください。	45

CD / MD

症状	原因	確認・処置	参照ページ
CD/MD を挿入しても音が出ない。	CD/MD が裏返し。	ラベル面を上側にして, 正しい方向で入れてください。	16, 18
	MD の挿入方向が違う。		
	CD/MD が汚れている。	“ディスクの取り扱い”の項をご参照のうえ, CD/MD のクリーニングをしてください。	38, 39
	データ用 MD またはブランク MD である。	音楽用 MD または音楽が録音されている MD をご使用ください。	39
CD/MD の音がとぶ。音質が悪い。	CD/MD が汚れている。	“ディスクの取り扱い”の項をご参照のうえ, CD/MD のクリーニングをしてください。	38, 39
振動により音がとぶ。	取り付け角度が 30° を超えている。	取り付け角度を 30° 以内に調整してください。	50
	取り付けかたが不安定。	“取り付けのしかた”を参考にして, 本機と取り付け金具などをしっかり固定してください。	50
CD/MD がイジェクトしない。	● CD/MD の不良。 ● メカの不良。	パネルを開けて を押してください。動作しないときは, リセットスイッチを押してください。	16, 18 44
		それでも正常に戻らない場合は, お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」に修理をご依頼ください。	53