


# ディスクの取り扱いについて

# / お手入れのしかた

## CD (コンパクトディスク)



のマークがついているものを、  
ご使用ください。

### 持ちかた

ディスクのセンターホール  
と外周部分を持ちます。



### CD が汚れたら

水を含ませた柔らかい布で  
拭いたあと、乾いた布で  
拭いてください。



### 取り扱いのお願い

CD そのものの破損、および機器の故障の原因になる  
ことがありますので、次のことをお守りください。

#### 記録面に手を触れない

CD が回転する方向に拭かない  
ベンジン、シンナー、レコードクリーナー、静電  
防止剤で拭かない  
CD を曲げない、キズを付けない  
鉛筆やボールペンなどで字を書かない

## ⚠ 注意

### 特殊形状の CD や CD アクセサリー は使用しない



特殊形状(ハート型・八角形・カード型など)  
の CD や、プロテクトフィルム・スタビライザーなどの CD アクセサリーを使用すると、故障の原因になります。

### シール・ラベル・テープなどを貼り付けた CD は使用しない



本機の中で引っかかるなど、故障の原因に  
なることがあります。特に、市販のプリン  
ターで作成したラベルなどを貼り付けた  
CD-R/RW は、使用しないでください。

### コピーコントロール CD について

パソコンなどによるコピー防止を目的にコピーコントロールが施された音楽 CD が発売されています。これは、現状 CD 規格に合致しないディスクであり、本機での再生は保証致しかねます。

通常の CD を用いた再生には支障がなく、コピーコントロール CD を用いた再生にのみ支障がある場合は、コピーコントロール CD の発売元にお問い合わせください。

## MD (ミニディスク)

録音済みの音楽用 MD をご使用ください。



### MD が汚れたら

カートリッジの表面に  
汚れやゴミがついたときは、  
乾いた布で拭いてください。

シャッターに手・指を触れないでください。  
再生後、高温になることがあります。

### お知らせ

データを読み取って再生が始まるまでに、若干  
時間がかかる場合があります。

### 取り扱いのお願い

MD そのものの破損、および機器の故障の原因になる  
ことがありますので、次のことをお守りください。

シャッターを開けない  
無理に開けると破損することがあります。  
中の円盤には、直接手を触れないでください。  
指定外の場所にラベルを貼らない  
ラベルのはがれかかった MD は使用しない  
本機の中で引っかかるなど、故障の原因になります。  
CD の挿入口に、MD を入れない  
MD の方向と表裏を確認して挿入する  
無理に入れると、故障の原因になります。

## ディスク (CD, MD) の保管について

### 長時間使用しないときは

必ず本機から取り出してください。  
ゴミ・ほこりなどの汚れやキズ・そりなどを避けるため、必ずケースに入れて保管してください。

### 次のような場所に置かないでください

長時間直射日光のあたるところ(車のシート、  
ダッシュボードの上など)  
暖房器具の熱が直接あたるところ  
湿気やゴミ・ほこりの多いところ  
腐食性のあるところ  
強い静電気・電気的ノイズの発生しやすいところ

## 著作権について

音楽などの著作物を個人的に楽しむ場合などを除き、著作権者の許諾を得ないでディスクに複製(録音)、配布、配信することは、著作権法で禁止されています。十分ご注意ください。

## 本機のお手入れについて

### 本機が汚れたときは

電源を切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。  
ベンジンやシンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。  
化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。



使用しない

必要なときに