リモコン

操作パネルと同様に操作してください。

※ 世界共通仕様になっているため，リモコンには本機の操作に使用する **DIMMER ボタン** がありません。
操作パネルで操作してください。

お知らせ
- リモコンの電池の入れかたは，P.6 をご参照ください。
- 操作パネルが開いているときや取りはずされているときは，リモコンの操作ができません。

※ 操作パネルの REMOTE（リモコン受光部）に向けて，操作してください。（P.7 参照）

- **1，DISC ∨，NARROW ボタン**
- **2，DISC ∧，WIDE ボタン**
- **3 ボタン**
- **4，R►（RANDOM）ボタン**
- **5，SCAN ボタン**
- **6，REP（REPEAT）ボタン**

：**PWR，SOURCE ボタン**
（何れか一つ押すと，電源が入ります。）

- **AM / FM ボタ ，（BAND ボタン，AUTO·P ボタン）**
- **CD，AUX IN ボタン**（AUX IN：2秒以上押す）
- **CH·C ボタン，（CHANGER 1 2 ボタン）**
- **MD ボタン**

TUNE ∧∨，TRACK►► ◄◄ ボタン

S·A（スペアナ） ボタン

VOL ∧∨ ボタン

MUTE，（DIVER）ボタン

DISP，CLOCK ボタン

SEL ボタン

OFF ボタ ※ リモコンのみ。
操作パネルでは，**PWR ボタン** を1秒以上押します。

∧∨，<> ボタン ※ リモコンのみ。
操作パネルでは，**VOL ∧∨，TRACK ►► ◄◄ ボタン** を使用します。

SPC，SUB·W ボタン