サウンドソースをCDにする

CDが入っていないとき(CDスタンバイインジケーター消灯)



操作パネルを開き (P.11 参照), C D のラベル面を上側にして, C D 挿入口に差し込む。

- 電源が " OFF " のときにCDを挿入すると電源が " ON " になり , 他のサウンドソースのときはCDに切り替わります。
- CDの再生が始まり、CDスタンバイインジケーターが点滅します。

CDが入っているとき(CDスタンバイインジケーター点灯)



SOURCEボタンを押して,CDにする。

● CDの再生が始まり, CDスタンバイインジケーターが点滅します。

お願い

- ●CDアクセサリーとして市販されているプロテクトフィルムやスタビライザーなどを使用すると 故障の原因になりますので、絶対に使用しないでください。
- CDが完全に引き込まれてから、操作パネルを閉じてください。

お知らせ

操作パネルが開いているときは、CDやMDのイジェクトしかできません。

聴きたい曲を選ぶ



TRACK ▶▶ ボタン または TRACK ◄◄ ボタンを押す。

TRACK ▶▶ : 次の曲を頭出しする。

TRACK ◀◀ : 現在再生している曲の頭へ戻る。

押すごとに,前の曲を頭出しする。

早送り/早戻しをする



TRACK ►► ボタン または TRACK ◄◄ ボタンを0.5秒以上押す。

TRACK ▶▶ : 押し続けている間, 早送りする。