チェンジャーでCD/MDを聴く(つづき)

2台のチェンジャーを切り替える

ツインチェンジャー

別売のツインCDチェンジャーコントロールユニット(CA-LA9D)を使用してCD/MDチェンジャーを 2台接続すると,チェンジャーの切り替えができます。 [初期設定:CHANGER 1]



CHANGER ■ 2 ボタンを2秒以上押す。

- ●ボタンを2秒以上押すごとに、2台のチェンジャーが切り替わります。
- 選択されているチェンジャー番号インジケーター (**1** または **2**) が 点灯します。

CHANGER 1

CHANGER 2

お知らせ