

MD (ミニディスク) の取り扱い

取り扱い上のお願い

MDはカートリッジに収納され、ゴミや指紋から保護されています。ただし、カートリッジの汚れや変形があると誤動作や音質の低下をきたすことがありますので、次のことを参考に、取り扱いには十分ご注意ください。

- MDのシャッターを無理に開けようとすると、破損することがあります。シャッターは絶対に開けないでください。
- ラベルのはがれかかったMDは、絶対に使用しないでください。本機の中で引っかかり、故障の原因になります。
- データ用のMDは使用できません。必ず音楽用のMDを使用してください。
- 録音されていないIMDは使用できません。



保管上のお願い

- MDを長時間演奏しないときは、汚れやゴミ・キズ・そりなどを避けるため、MDは必ず本機から取り出して保管してください。また、取り出したMDは専用ケースに入れて保管してください。
- 次のような場所に置くことは避けてください。
 - 1) 長時間直射日光のあたる場所。
 - 2) 湿気やゴミ・ほこりの多い場所。
 - 3) 暖房器具の熱が直接あたる場所。
 - 4) 車のシート、ダッシュボードの上。

MDのクリーニング

カートリッジに汚れやゴミがついたときは、乾いた布で拭いてください。その際も、シャッターは絶対に開けないでください。

故障についてのお願い

万一異常(ヒューズの溶断など)が起りましたら、必ずお買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」(別紙参照)に修理をご依頼ください。ご自身でヒューズの取り替えや修理をされますと、思わぬことで故障の範囲を大きくすることがありますので、特にご注意ください。

⚠ 注意

故障や異常のまま使用しない



禁止

音が出ない、煙が出る、変な匂いがする等の異常な状態で使用すると発火の原因になります。直ちに使用を中止してお買い上げの販売店にご相談ください。

分解や改造はしない



分解禁止

本機を分解したり改造すると、発煙・発火の原因になります。

必要なときに