

故障？と思ったら

サウンド設定

症状	原因	確認・処置	参照ページ
左右前後の何れかの音が出ない。	左右前後のバランス調整が片方に寄っている。	BAL/FAD を適切に調整してください。	24
	各コードが正しく接続されていない。	各コードを正しく接続してください。	45 ~ 49
ステレオのとき、左右の音が逆になる。	スピーカーコードの接続が逆になっている。	スピーカーコードを正しく接続してください。	45 ~ 49
センタースピーカーから音が出ない。	センタースピーカーが閉じている。	センタースピーカーを開いてください。	12
	CSP 音量レベルが - に設定されている。	CSP 音量レベルを - 以外にしてください。	26
リヤスピーカーから低音、またはモノラル音声しか出ない。	SBC-SW が “ON” に設定されている。	SBC-SW を “OFF” に設定してください。	24
リヤスピーカー、メインイン/プリアウト リヤ から音が出ない。	SBC-SW が “ON” で、DDBC 音量レベルが - に設定されている。	DDBC 音量レベルを - dB 以外にしてください。	28
プリアウト 外部出力から音が出ない。	DVD IN 設定が “ON” に設定されている。	DVD IN 設定を “OFF” に設定してください。	32
	DDBC 音量レベルが - に設定されている。	DDBC 音量レベルを - 以外にしてください。	28

CY-AC300D 接続時





症状	原因	確認・処置	参照ページ
音が入り混じって聴こえる。	DVD IN 設定が “OFF” になっている。	DVD IN 設定を “ON” にしてください。	32, 37
アナログ入力をサラウンド再生したときに、音が小さくなる。	モノラル信号 (AM, FM, 一部の音楽 CD) では、サラウンド再生ができない。	設定を DSE 効果 (音場設定) にし、“STEREO 4 SP” または “DSE 1 ~ 3” に切り替えてください。	CY-AC300D 取扱説明書

リモコン


症状	原因	確認・処置	参照ページ
ボタンを押しても動作しない。	電池の極性 (+) (-) が逆になっている。	電池を正しく入れてください。	7
	電池の種類が正しくない。	電池を確認してください。	7
	電池が消耗している。	電池を交換してください。	7
	リモコンの方向が正しくない。	パネルの REMOTE (リモコン受光部) に向けて操作してください。	8

こんな表示が出たら

CD/MD

表示例	原因	動作	確認・処置
CD - E1 - MD - E1 -	●ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ●挿入した MD が、データ用または録音されていない。	自動的に、イジェクトされます。	ディスクを確認してください。
CD - E2 - MD - E2 -	ディスクにキズがついている。	—	—
CD - E3 - MD - E3 -	何らかの原因で動作しない。	—	パネルを開けて  を押してください。動作しないときは、リセットスイッチを押してください。それでも正常に戻らない場合には、修理をご依頼ください。
 PLS EJECT  PLS EJECT	イジェクト動作が完了していないときに、再生を始めようとした。	—	パネルを開けて  を押してください。

チェンジャー

表示例	原因	動作	確認・処置
CD・CH - E1 - MD・CH - E1 -	●ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ●挿入した MD が、データ用または録音されていない。	自動的に、次のディスクに替わります。	ディスクを確認してください。
CD・CH - E2 - MD・CH - E2 -	ディスクにキズがついている。	—	—
CD・CH - E3 - MD・CH - E3 -	何らかの原因で動作しない。	—	チェンジャーの  を押してください。動作しないときは、チェンジャーのリセットスイッチを押してください。それでも正常に戻らない場合には、修理をご依頼ください。
NO DISC	チェンジャー (マガジン) に、ディスクが 1 枚も入っていない。	—	チェンジャー (マガジン) に、ディスクを入れてください。

お知らせ

- E1, E2 の前に、エラーとなっているディスク番号が表示されることがあります。
- チェンジャーによって表示内容や対応操作が一部異なります。詳細は、ご使用のチェンジャーの取扱説明書をご参照ください。