



- 1 項目を選び、**
- ① **SEL** を2秒以上押し、
  - ② 再度 **SEL** を押して項目を選ぶ。



- 2 設定する**
- で選択する。

**お知らせ**

各項目が表示されている間(約10秒間)に操作をしないと... 通常モードに戻ります。

途中でやめる(通常モードに戻す)には...



調整を続けるときは...

再度 **SEL** を押して、項目を選んでください。

その他の設定

操作音のON/OFFを選ぶ  
(ピープ音設定)  
初期設定：ON

**BEEP SELECT**  
を選び

**ON** : ボタンを押したときに、音を出す  
**OFF** : ボタンを押したときに、音を出さない

例)  
**BEEP ON**

ピープ音はフロントスピーカーから出ます。リアスピーカー、およびプリアウトからは出ません。

スペアナの動きの速さを選ぶ  
(スペアナスピード設定)  
初期設定：FAST

**SPEANA SPEED**  
を選び

**FAST** : 動きが速くなる  
**SLOW** : 動きが遅くなる

例)  
**SPEANA FAST**

時計表示のパターンを選ぶ  
(クロックパターン設定)  
初期設定：NORMAL

**CLOCK DISP**  
を選び

**NORMAL** : 時計だけを表示する  
**MODE** : 現在再生中のソースと時計を表示する  
**SPEANA** : ドットスペアナ (6バンドのスペアナのような表示) と時計を表示する

例)  
**CLOCK NORMAL**

表示の明るさを選ぶ  
(ディマー設定)  
車のスモールランプと連動します。  
初期設定：点灯時... MID、消灯時... HIGH

**DIMMER SEL**  
を選び

**HIGH** : 明るくなる  
**MID** : 中間の明るさになる  
**LOW** : 暗くなる

リモコンは、通常モードで を2秒以上押しと、**DIMMER** 切り替わります。

例)  
**DIMMER HIGH**

外部音声入力のON/OFFを選ぶ  
(AUX設定)  
初期設定：ON

**AUX IN SET**  
を選び

**ON** : 使用する  
**OFF** : 使用しない (AUXモードをスキップする)

例)  
**AUX IN ON**

MUTEボタンを押したときの音量の上がりかたを選ぶ  
(ミュート/アッテネータ設定)  
初期設定：MUTE KEY

**MUTE SET**  
を選び

**MUTE KEY** : 0 になる (消音)  
**ATT KEY** : 10ステップ下がる (約1/10)

例)  
**MUTE KEY**

使いかた