



- 1 項目を選び、**
- ① **S** SELECT EQ を2秒以上押し、
 - ② 再度 **S** SELECT EQ を押して項目を選ぶ。



- 2 設定する**
- TRACK / TUNE
 で選択する。

調整を続けるときは…

再度 **S** SELECT EQ を押して、項目を選んでください。

お知らせ

●各項目が表示されている間(約10秒間)に操作をしないと…
ユーザー設定モードが解除されます。

●途中でやめるには…

CLOCK
 を押す
 DISPLAY

その他の設定

操作音のON/OFFを選ぶ
(ビープ音設定)

初期設定：ON

BEEP SELECT

を選び

ON

：ボタンを押したときに、音を出す

OFF

：ボタンを押したときに、音を出さない

●ビープ音は、プリアウトからは出ません。

例)

BEEP ON

スぺアナの動きの速さを選ぶ
(スぺアナスピード設定)

初期設定：FAST

SPEANA SPEED

を選び

FAST

：動きが速くなる

SLOW

：動きが遅くなる

例)

SPEANA FAST

時計表示のパターンを選ぶ
(クロックパターン設定)

初期設定：NORMAL

CLOCK DISP

を選び

NORMAL

：時計だけを表示する

MODE

：現在再生中のソースと時計を表示する

SPEANA

：ドットスぺアナ (6バンドのスぺアナのような表示) と時計を表示する

例)

CLOCK NORMAL

表示の明るさを選ぶ
(ディマー設定)

車のスモールランプと連動します。
初期設定：点灯時... MID、消灯時... HIGH

DIMMER SEL

を選び

HIGH

：明るくなる

MID

：中間の明るさになる

LOW

：暗くなる

リモコンは、通常モードで を2秒以上押ししても、
DIMMER 切り替えられます。

例)

DIMMER HIGH

MUTEボタンを押したときの音量の上がりかたを選ぶ
(ミュート/アッテネータ設定)

初期設定：MUTE KEY

MUTE SET

を選び

MUTE KEY

：0になる(消音)

ATT KEY

：10ステップ下がる

例)

MUTE KEY

タイトル表示のスクロールON/OFFを選ぶ
(タイトルスクロール設定)

初期設定：ON

SCROLL SET

を選び

ON

：スクロールする

OFF

：スクロールしない

例)

SCROLL ON

使いかた