

故障と思われる前に (つづき)

共通 (つづき)

症 状	原 因	処 置	参照ページ
音が出ない。	バッテリー電源コードが正しく接続されていない。	バッテリー電源コードを、常時通電している端子に接続してください。	39 ~ 41
	アクセサリ電源コードが正しく接続されていない。	アクセサリ電源コードを、車のACC電源へ接続してください。	39 ~ 41
	アースコードが正しく接続されていない。	アースコードを、車体の金属部へ接続してください。	39 ~ 41
	スピーカーコードが正しく接続されていない。	スピーカーコードを正しく接続してください。	39 ~ 41
	ナビミュートコードが正しく接続されていない。(MUTINGと表示されている)	ナビミュートコードを正しく接続してください。	39 ~ 41
	結露している。	しばらく放置してからご使用ください。	
左右前後のいずれかの音が出ない。	左右前後のバランス調整が片方に寄っている。	BALANCE, FADERを適切に調整してください。	13
ボタン操作ができない。	デモモードになっている。	デモモードを“OFF”してから操作してください。	10
	ナビミュートコードが正しく接続されていない。(MUTINGと表示されている)	ナビミュートコードを正しく接続してください。	39 ~ 41
	ナビミュートがはたらいている。	ナビミュート中でないときに、操作してください。	31

時計

症 状	原 因	処 置	参照ページ
時計が調整できない。	電源が“ON”になっていない。	PWR ボタンを押して、電源を“ON”にしてから調整してください。	10

ラジオ

症 状	原 因	処 置	参照ページ
FMステレオ放送, モノラル放送ともノイズが多い。	放送局が遠かったり, 放送電波が弱い。	電波の強い他の放送局を選局してください。	17
プリセットしたはずのメモリーが, 解除されている。	バッテリー電源コードが正しく接続されていない。	バッテリー電源コードを、常時通電している端子に接続してください。	39 ~ 41
	バッテリー電源コードのヒューズが切れている。	“故障についてのお願い”の項をご参照のうえ, 所定容量のヒューズと交換してください。	35