

## CD

症 状	原 因	処 置	参照ページ
CDが入らない。	すでに1枚入っていて、2枚目を入れようとしている。	イジェクトしてから、次の1枚を入れてください。	21
CDがイジェクトしない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CDの不良。</li> <li>● メカの不良。</li> </ul>	操作パネルを開けて、▲ ボタンを押してください。正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。	23 / 45
CDを挿入しても音が出ない。	CDが裏返し。	ラベル面を上側にして、入れてください。	21
	CDが汚れている。	“CDのクリーニング”の項をご参照のうえ、CDのクリーニングをしてください。	34
CDの音がとぶ。 音質が悪い。	CDが汚れている。	“CDのクリーニング”の項をご参照のうえ、CDのクリーニングをしてください。	34
	取り付け角度が30°を超えている。	取り付け角度を30°以内に調整してください。	42
振動により音がとぶ。	取り付けかたが不安定。	“取り付けのしかた”を参考にして、本機と取り付け金具などをしっかり固定してください。	42～43

## リモコン

症 状	原 因	処 置	参照ページ
ボタンを押しても動作しない。	電池の極性(+)(-)が逆になっている。	電池を正しく入れてください。	6
	電池が消耗している。	電池を交換してください。	6
	リモコンの方向が正しくない。	操作パネルのREMOTE(リモコン受光部)に向けて操作してください。	7