

故障と思われる前に (つづき)

CD使用時のエラー表示

ディスプレイ表示	原因	動作	処置
CD - E1 -	ディスクが汚れている、または裏返しになっている。	自動的にディスクがイジェクトされる。	ディスクを確認してください。
CD - E2 -	ディスクに傷がついている。		
CD - E3 -	何らかの原因でセットが動作しない。	—	操作パネルを開けて、▲ ボタンを押してください。 正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」に修理依頼をしてください。
PLEASE EJ	イジェクト動作が完了していない状態のとき、CDの演奏を始めようとした。	—	操作パネルを開けて、▲ ボタンを押してください。

チェンジャー使用時のエラー表示

ディスプレイ表示	原因	動作	処置
CDC E1 MDC E1	<ul style="list-style-type: none"> ● ディスクが汚れている、または裏返しになっている。 ● データ用MDまたはブランクMDを再生した。 	自動的に次のディスクに移動する。	(マガジンを) イジェクトして、ディスクを確認してください。
CDC E2 MDC E2	ディスクに傷がついている。		
CDC E3 MDC E3	何らかの原因でセットが動作しない。	—	チェンジャーの ▲ ボタンを押してください。 動作しないときは、チェンジャーのリセットスイッチを押してください。 それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」に修理依頼をしてください。
NO DISC	マガジンの中に、ディスクが1枚も入っていない。	—	マガジンの中に、ディスクを入れてください。

お知らせ

- E1, E2の前に表示されている数字は、エラーとなっているディスク番号です。
- チェンジャーによって、表示内容および対応操作が一部異なります (チェンジャー側の仕様の違いによる)。詳細は、ご使用のチェンジャーの取扱説明書をご参照ください。