

ご使用前に

特長	2
安全に正しくお使いいただくために	6
付属品の確認と準備	9
本書の読みかた	10
各部のなまえとはたらき	12
本体	12
リモコン	14
操作の流れ	16
スピーカーの準備	17
使用するスピーカー	17
各スピーカーの有無・大きさを設定する	19
各スピーカーの音が聴取位置に届くタイミングを調整する	20
各スピーカーの出力レベルを調整する	21
スピーカー出力を合成する(ダウンミックス)	21
共通の操作	22
時計を調整する	23
ラジオを聴く	24
表示を切り替える	24
放送局を記憶させる	25
記憶された放送局を呼び出す(プリセット受信)	25
ディスクを再生する	26
ディスクを出し入れする	26
再生する	26
表示を切り替える	27
再生を止める	27
メニューを選ぶ	28
頭出しする	28
早送り/早戻しする	29
一時停止(静止)する	29
繰り返し再生する(リピート)	29
好みのタイトル/チャプター/トラックから再生する(ダイレクト選択)	30
スロー再生する	30
一時的に音量を下げる(ミュート/アッテネータ)	30
OSD(オンスクリーンディスプレイ)を表示する	31
字幕言語を切り替える [SUBTITLE]	32
音声言語を切り替える [AUDIO]	32
音声(ステレオ/モノラル)を切り替える [AUDIO]	32
角度(アングル)を切り替える [ANGLE]	33
DVDメニューを使う [MENU]	33
タイトルメニューを使う [MENU]	33
チェンジャーでCD/MDを聴く	34
表示を切り替える	34
曲を探す(スキャン)	35
繰り返し聴く(リピート)	35
順不同で聴く(ランダム)	35
2台のチェンジャーで聴く(ツインチェンジャー)	35

使う

使いこなす

初期設定を変更する	36
メニュー言語	37
字幕言語	37
音声言語	37
アスペクト比の設定	38
映像サイズの設定	38
オンスクリーンメッセージ設定	38
音声出力レベル設定	39
小音量で聴きやすい音にする	39
サウンドモードを選んで聴く	40
信号フォーマット表示	40
音場効果を加えた音で聴く	41
サラウンドサウンドで聴く	41
音質(サウンド)を設定する	42
LOUDNESSを設定する	43
低音域を調整する(バス)	43
高音域を調整する(トレブル)	43
前後左右の音量バランスを調整する(バランス/フェダー)	45
センタースピーカーの音量を調整する	45
サブウーファーの音量を調整する	45
その他の機能を設定する	46
ナビゲーションの音を聴きやすくする(ナビミュート切り替え)	47
ミュート(ATT)ボタンの機能を選ぶ(MUTEボタン設定)	47
本機のディスプレイの表示を調整する(コントラスト)	47
本機のディスプレイの明るさを調整する(ディマー)	49
セキュリティ機能を使用する	49
タイトルを流して表示させる(タイトルスクロール)	49
前と後で別々のソースを楽しむ	50
プライベートモードを設定する	50
パネルの脱着のしかた	52
お手入れ/ディスクの取り扱い	53
故障かな!?	54
取り付け・配線の前に	59
取り付けかた	60
配線のしかた	62
用語解説	66
言語番号表	67
仕様	68
アフターサービスについて	70

必要なときに