

故障かな!?

症状	チェック項目・処置	ページ
電源・共通		
電源が入らない。	車のエンジンをかけてください。(「ACC」の位置でも可) 各コードの接続をお確かめください。 ヒューズが切れている。 ▶お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)にヒューズの交換をご依頼ください。	— 62 ~ 65 —
音が出ない。	ミュートがONになっている。 ▶OFFにしてください。 各コードが正しく接続されていない。 ▶各コードの接続を確認してください。 ナビミュートコードが正しく接続されていない。 (MUTINGの文字が表示されている) ▶ナビミュートコードを正しく接続してください。 結露している。 ▶しばらく放置してからご使用ください。	30 62 ~ 65 63 —
	ディスプレイ表示がデモモードになっている。 ▶デモモード以外の表示に切り替えてください。 ミュートがONになっている。 ▶OFFにしてください。	22 30
	外部アンプ使用時に音質が悪い。雑音がでる。	外部アンプのゲインを中間レベル以下に設定してご使用ください。
リモコン		
ボタンを押しても動作しない。	電池の極性(⊕⊖)を確認してください。 電池が消耗している。 ▶交換してください。 リモコン受光部に向けて操作してください。 無効操作である。	9 9 — —
ラジオ		
FMステレオ放送、モノラル放送とも、ノイズが多い。	放送局の電波が弱い。 ▶放送局を切り替えてください。	24 ~ 25
プリセットしたはずの放送局が解除されている。	バッテリー電源コードを常時通電している端子に接続してください。	63

症状	チェック項目・処置	ページ
DVDビデオ、ビデオCD、音楽CD		
ディスクを入れても音が出ない。	ディスクを正しい面と向きで入れ直してください。 ディスクの汚れをクリーニングしてください。 本機で再生可能なディスクか確認してください。 センタースピーカー部分にのみ音声記録されているディスクで、SOUNDまたはPROLOGICが設定されている ▶サウンドモードの設定を「OFF」にしてください。	26 53 3 41
ディスクが出てこない。	ディスクの不良、またはメカの不良。 ▶パネルを開けて、[▲]を押してください。動作しないときは、リセットスイッチを押してください。 ▶それでも正常に戻らないときは、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。	26、57
音質が悪い、または音がとぶ。	ディスクの汚れをクリーニングしてください。 取り付け角度が30°を超えている。 ▶取り付け角度を30°以内にしてください。 取り付けが不安定。 ▶取り付け金具などでしっかりと固定してください。	53 60 60 ~ 61
再生しない、または再生してもすぐに中断する。	結露している。 ▶しばらく放置してからご使用ください。 本機で再生可能なディスクか確認してください。 ディスクを正しい面と向きで入れ直してください。 ディスクの汚れをクリーニングしてください。	— 3 26 53
モニターに画像が映らない。	接続を確認してください。 接続しているテレビ側の設定を確認してください。 走行中は画像は映りません。	62 ~ 65 — 28
DVD再生中、小さい音が聴き取りにくい。	ダイナミックレンジコンプレッションを「Minimum」に設定してください。	39
ボタン操作ができない。	ディスクによっては、その操作を禁止している場合があります。	—
ビデオCDのメニュー再生ができない。	プレイバックコントロール付きビデオCD以外は、メニュー再生ができません。	28