

各部のなまえとはたらき

リモコン

本体のリモコン受光部へ向けて、操作してください。

CA-TU9200D/TU7200D接続時
* CA-TU9200D接続時
CA-TU7200D接続時

ナビゲーション
NAVI (NAVIGATION)
ナビゲーション画面と他の画面を切り替える

パワー
PWR
本機の電源をON/OFFする

ディスプレイ
DISP
画面表示を切り替える

アスペクト
A (ASPECT)
映像の横縦比(アスペクト)を切り替える

10キー (0~9)
数字の入力でチャンネルを選ぶ
ラジオの周波数を記憶させる/呼び出す 1~6
* グラフィックイコライザーの内容を記憶させる/呼び出す 1~6
チェンジャーを2台使う 1・2
チェンジャーでランダム/スキャン/リピート再生をする 4・5・6

モード
MODE
映像や音声を切り替える
本機の電源をON/OFFする

メニュー
MENU
メニュー画面の表示
リアモニター設定画面の表示

オ-エスディ- キャプチャー
OSD/CAPTURE
OSDを表示させる
お好みの画像を保存する
(キャプチャー⇒42ページ)

エンター
" /%\$/ENTER (ジョイスティック)
テレビの放送局を自動で探し、記憶させる
項目を選択、調整する
フォルダを選択する
バンド、ディスクを選択する

チャンネルを選択する
項目を選択、調整する
周波数、曲を選択する

テレビの音声を切り替える
項目を決定する
ラジオの放送局を自動で探し、記憶させる

スペース
SPACE
* 音場を設定する

ボリューム
VOL ^ v
音量を調整する

ミュート
MUTE
一時的に音を消す (消音)
小~中音量時の中・低音を補う (ラウドネス)

モード
MODE

メニュー
MENU

オ-エスディ- キャプチャー
OSD/CAPTURE

エンター
" /%\$/ENTER (ジョイスティック)

スペース
SPACE

ボリューム
VOL ^ v

ミュート
MUTE

10キー (0~9)

ディスプレイ
DISP

ナビゲーション
NAVI

パワー
PWR

CA-TU9200D/TU7200D接続時
* CA-TU9200D接続時
CA-TU7200D接続時

NAVI (NAVIGATION)
ナビゲーション画面と他の画面を切り替える

PWR
本機の電源をON/OFFする

DISP
画面表示を切り替える

A (ASPECT)
映像の横縦比(アスペクト)を切り替える

10キー (0~9)
数字の入力でチャンネルを選ぶ
ラジオの周波数を記憶させる/呼び出す 1~6
* グラフィックイコライザーの内容を記憶させる/呼び出す 1~6
チェンジャーを2台使う 1・2
チェンジャーでランダム/スキャン/リピート再生をする 4・5・6

MODE
映像や音声を切り替える
本機の電源をON/OFFする

MENU
メニュー画面の表示
リアモニター設定画面の表示

OSD/CAPTURE
OSDを表示させる
お好みの画像を保存する
(キャプチャー⇒42ページ)

" /%\$/ENTER (ジョイスティック)
テレビの放送局を自動で探し、記憶させる
項目を選択、調整する
フォルダを選択する
バンド、ディスクを選択する

チャンネルを選択する
項目を選択、調整する
周波数、曲を選択する

テレビの音声を切り替える
項目を決定する
ラジオの放送局を自動で探し、記憶させる

SPACE
* 音場を設定する

VOL ^ v
音量を調整する

MUTE
一時的に音を消す (消音)
小~中音量時の中・低音を補う (ラウドネス)

Panasonic
CAR AV

リモコン (DVDビデオ/ビデオCD/音楽CD/MP3再生時)

* CA-TU9200D接続時

サブ タイトル
SUB (SUB TITLE)
DVD
字幕言語を切り替える

アングル
ANGLE
DVD
アングルを切り替える

オーディオ ステレオ モノラル
AUDIO (ST/MONO)
DVD
音声言語を切り替える

VCD
ステレオ/モノラル音声を切り替える

ストップ
STOP
DVD VCD
再生を止める

ポーズ
PAUSE
DVD VCD
静止する

プレイ
PLAY
DVD VCD
再生する

戻る 送る
DVD VCD CD MP3
頭出しする

DVD VCD CD
早戻し・早送りする

DVD VCD
スロー再生する (▶▶Iのみ)

10キー
DVD
メニューから項目を選ぶ
タイトルやチャプターを選ぶ

VCD
メニューから項目を選ぶ
トラックを選ぶ

メニュー
DVD (DVD MENU)
DVD
DVDメニューを表示させる

タイトル チャプター
TITLE (TITLE/CHAPTER)
DVD
タイトル/チャプターを選択する

MP3
文字コードを切り替える(⇒71ページ)

リターン
RET (RETURN)
DVD VCD
ひとつ前のメニューに戻る

エンター
" /%\$/ENTER (ジョイスティック)
DVD VCD
項目を選択、調整する

DVD VCD
項目を決定する

MP3
(押す) ダイレクトフォルダ選択を行う

CD MP3
CD
曲、ファイルを選択する

CD
早戻し/早送りする

MP3
フォルダを選択する

スクロール
SCRL (SCROLL)
CD MP3
曲のタイトルをスクロールする

リピート
REP (REPEAT)
DVD VCD CD MP3
繰り返し再生する

ダウンミックス プロロジック
DRC (ダイナミックレンジコンプレッション)/DOWN MIX/PROLOGIC
DVD
ダイナミックレンジを圧縮する
* 5.1chなどの音声を、2chに変換する

DVD VCD CD MP3
* ドルビープロロジックON/OFFを切り替える

ナビゲーション
NAVI

モード
MODE

メニュー
MENU

オ-エスディ- キャプチャー
OSD/CAPTURE

エンター
" /%\$/ENTER (ジョイスティック)

スペース
SPACE

ボリューム
VOL ^ v

ミュート
MUTE

10キー (0~9)

ディスプレイ
DISP

ナビゲーション
NAVI

パワー
PWR

CA-TU9200D/TU7200D接続時
* CA-TU9200D接続時
CA-TU7200D接続時

NAVI (NAVIGATION)
ナビゲーション画面と他の画面を切り替える

PWR
本機の電源をON/OFFする

DISP
画面表示を切り替える

A (ASPECT)
映像の横縦比(アスペクト)を切り替える

10キー (0~9)
数字の入力でチャンネルを選ぶ
ラジオの周波数を記憶させる/呼び出す 1~6
* グラフィックイコライザーの内容を記憶させる/呼び出す 1~6
チェンジャーを2台使う 1・2
チェンジャーでランダム/スキャン/リピート再生をする 4・5・6

MODE
映像や音声を切り替える
本機の電源をON/OFFする

MENU
メニュー画面の表示
リアモニター設定画面の表示

OSD/CAPTURE
OSDを表示させる
お好みの画像を保存する
(キャプチャー⇒42ページ)

" /%\$/ENTER (ジョイスティック)
テレビの放送局を自動で探し、記憶させる
項目を選択、調整する
フォルダを選択する
バンド、ディスクを選択する

チャンネルを選択する
項目を選択、調整する
周波数、曲を選択する

テレビの音声を切り替える
項目を決定する
ラジオの放送局を自動で探し、記憶させる

SPACE
* 音場を設定する

VOL ^ v
音量を調整する

MUTE
一時的に音を消す (消音)
小~中音量時の中・低音を補う (ラウドネス)

Panasonic
CAR AV

1
使用
前に