



故障かな!?

症状	原因と処置	ページ
電源・共通		
電源が入らない	車のエンジンをかけてください。(「ACC ON」でも可) 各コードの接続を確認してください。 本機、または接続した機器のヒューズが切れている。 # お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)にヒューズの交換を依頼してください。	16 82~86 -
ディスクを入れても音が出ない、または自動的に排出される(再生できない)	音量を上げてください。 ミュートが「ON」になっている。「OFF」にしてください。 ディスクを正しい面に入れなおしてください。 ディスクの汚れをクリーニングしてください。 本機で再生可能なディスクか確認してください。 音楽用の(録音されている)ディスクを使用してください。 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正しく再生されない場合があります。 CA-TU9200Dと接続する場合には、光ファイバーケーブルを使用してください。 各コードの接続を確認してください。 スピーカーの設定が「NO」や「NONE」になっている。 設定を確認してください。 DVDビデオ再生時にディスク側の設定で「DTS」を選択している。 ディスク側の操作で「ドルビーデジタル」、または「PCM」に切り替えてください。(DTS再生できるのは、CA-TU9200D接続時のみ) 結露している。しばらく放置してから使用してください。 本機、または接続した機器のヒューズが切れている。 # お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)にヒューズの交換を依頼してください。	16 16 20 74 15 15 70 * 82~86 52 - -
音質が悪い(音がとぶ)	ディスクの汚れをクリーニングしてください。 MP3の音質は、使用したエンコーダソフトやビットレートの設定などにより異なります。 詳しくは、エンコーダソフトの説明書をご覧ください。 本機の取り付けを確認してください。 角度を30°以内に調整し、振動しないようにしっかり取り付けてください。	74 - 77
早送り/早戻し中に画像が乱れる	多少乱れることがありますが、故障ではありません。	"
音声のみで、映像が出ない(チャンネルのみ表示)	各コードの接続を確認してください。 サイドブレーキのコードの接続を確認してください。 サイドブレーキを引いて、使用してください。	82~86 83 "

* CA-TU9200Dの取扱説明書をご覧ください。

症状	原因と処置	ページ
電源・共通(つづき)		
音が割れる	接続する機器に応じて本機の音声入力レベルを調整してください。	52
アスペクトが4:3(16:9)にならない	アスペクトを正しく設定してください。	30
FMトランスミッタの音が出ない、音が小さい、雑音が出る	FMトランスミッタの選択を「ON」にしてください。 FMラジオの周波数と、本機の周波数を一致させてください。 FMトランスミッタ用アンテナコードの引き回しを調整し、受信状態がよくなるようにコードを伸ばしてください。	36 36 82
雑音が出る 映像の映り悪くなる	TVアンテナが十分に伸びているか、確認してください。 携帯電話などを本機から離してください。	80 8
ディスクが出てこない	ディスクの不良、またはメカの不良。 #  を押してください。 # 動作しない場合は、リセットスイッチを押してください。 # お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。	20 68 -
モニター		
モニターの上下角度や前後の位置が調整できない	障害物などにあたらない位置で使用してください。	17
モニターが収納できない	モニターの左右の角度を中央に戻してください。 モニターが水平にならずに、途中で止まった場合はモニターを軽く上に持ち上げてから、  を押してください。	17 16
テレビ		
雑音のみで映像が不鮮明	放送局の電波が弱い。 # 放送局を切り替えてください。 まわりに障害物があるので、受信状態が良くない。 # 受信状態の良い場所に移動してください。 TVアンテナの接続や取り付けを確認してください。	18、19 - 80