

故障かな!?

症状	原因と処置	ページ
DVDビデオ		
ボタンを押しても動作しない	ディスクによっては、その操作を禁止している場合があります。	11、20
DVDビデオ再生の音量が小さい	音楽CDとDVDビデオの録音レベルには差があります。DVDビデオ再生時には、音楽CD再生時よりも音量を上げてください。	-
再生中に小さい音が聞き取りにくい	DR COMP (ダイナミックレンジコンプレッション) を「DR COMP MIN」に設定してください。	23
字幕言語/音声言語/アングルが切り替わらない	複数の字幕/音声/アングルが記録されていないディスクでは、切り替えられません。メニュー画面などで切り替えられるディスクもあります。または、特定の画面のみアングルなどが切り替えられる場合もあります。ディスクの説明書をご覧ください。	23
設定した字幕言語/音声言語に切り替わらない	設定した字幕/音声記録されていないディスクでは、切り替わりません。メニュー画面などで切り替えられるディスクもあります。ディスクの説明書をご覧ください。	23
メニュー画面のメッセージが希望の言語にならない	メニュー言語の設定を確認してください。	38
ビデオCD		
ビデオCDのメニュー再生ができない	プレイバックコントロール付きビデオCD以外は、メニュー再生できません。	73
音楽CD		
CDを入れても音が出ない (再生経過時間は表示されている)	ミックスモードのディスクの第1トラックを再生した。ミックスモードとは、第1トラックに音楽以外のデータ、第2トラック以降に音楽データが、1セッションで記録されているフォーマットです。第2トラック以降の音楽データを再生してください。	-
CDテキストが正しく表示されない	ディスクの汚れをクリーニングしてください。	74

症状	原因と処置	ページ
MP3		
ディスクを入れても音が出ない (再生できない)	MP3ファイルには、必ず拡張子「.MP3」を付けてください。ディスクを正しい面に入れなおしてください。	70~71 20
ファイル名/フォルダ名が正しく表示されない	フォルダ名/ファイル名は、規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正しく表示されない場合があります。	70~71 70~71
ID3 Tagが正しく表示されない	ID3 Tagは、規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。文字コードが正しくない。文字コードを切り替えてください。使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって、文字コードを切り替えても正しく表示されない場合があります。	70~71 71 70~71
再生経過時間の表示が実際と一致していない	車のイグニッションスイッチを「OFF」にした。他のファイルを再生すると、正常に戻ります。	70~71
再生が始まるまでに時間がかかる	ディスクに記録されているフォルダ/ファイル階層が多い。ファイルのチェックに時間がかかる場合があります。MP3以外のファイルや必要ないフォルダなどは、書き込まないようにしてください。	70~71
順番どおりに再生されない	再生させたい順番どおりに、書き込まれていない。ファイル名の頭に「01」~「99」などと入力することで順番を設定できるライティングソフトもあります。CD-DAデータとMP3ファイルが混在している場合は、CD-DAデータのみ再生されます。	70~71 70~71