

故障かな!?

症状	原因と処置	ページ
ラジオ		
FMステレオ放送、モノラル放送とも、ノイズが多い	ラジオアンテナが十分に伸びているか、確認してください。 放送局の電波が弱い。 放送局を変えてください。	- 48、49
ナビゲーション・車載用ビデオ・ビデオカメラ・車載用カメラ・リアモニターなど		
ナビゲーションの映像が出ない	ナビゲーションの接続を確認してください。 ナビゲーション入力の設定を確認してください。	84 60
車載用ビデオやビデオカメラの映像が出ない	車載用ビデオやビデオカメラの接続を確認してください。	86
車載用カメラの映像が出ない	車載用カメラの接続を確認してください。 カメラ入力の設定を確認してください。	86 34
2台目のモニターの映像が切り替わらない	リアモニターの設定が「自動」以外になっていないか、確認してください。	28
車載用ビデオやビデオカメラの音が割れる	VTR1/VTR2の入力レベルが、過大になっている。 (「OVER」が表示されている) VTR音声入力レベルを調整してください。	52
画質・音質調整		
画面の明るさが一定でない	ディマー設定が「自動」になっている。 故障ではありません。設定を「1」～「4」にすると、周囲の明るさに影響されなくなります。	36
映像が暗い/白っぽい 色あいが悪い/色が濃い	画面調整の各項目を調整してください。	36
前後左右何れかの音が出ない	BAL/FADで、前後左右のバランスを調整してください。 CA-TU9200D/TU7200D接続時は、スピーカーコードの接続を確認してください。	58
ステレオのとき、 左右の音が逆になる	スピーカーコードの接続を確認してください。	
スピーカーから音が出ない	各コードの接続を確認してください。 スピーカーの設定が「NO」や「NONE」になっている。 設定を確認してください。	82-86、 52

CA-TU9200D/TU7200Dの取扱説明書をご覧ください。

症状	原因と処置	ページ
画質・音質調整 (つづき)		
サブウーファーから音が出ない	サブウーファーのチャンネルがあるディスクを再生している場合 スピーカー設定で、サブウーファーが「NO」に設定されている。 # サブウーファーを「YES」に設定してください。 ダウンミックスしている。 # 故障ではありません。 サブウーファーから音声を出力するには、ダウンミックスを解除してください。	52 44
	サブウーファーのチャンネルがないディスクを再生している場合 またはアナログ音声を再生している場合 スピーカー設定で、サブウーファーが「NO」に設定されている。 # サブウーファーを「YES」に設定してください。 サラウンド設定が「ON」になっている。 # 故障ではありません。 サブウーファーから音声を出力するには、サラウンド設定を「OFF」にして、音場設定を「OFF」または「VOCAL」以外に設定してください。 音場設定が「OFF」または「VOCAL」になっている。 # 故障ではありません。 サブウーファーから音声を出力するには、音場設定を「OFF」または「VOCAL」以外に設定してください。 1 ch、3 ch、4 ch、5 chで収録されたディスクを再生している。 # 故障ではありません。 これらのディスク再生時は、サブウーファーから音声が出力されません。	52 44、46 46 -
リモコン		
ボタンを押しても動作しない	⊕ ⊖を電池ケースの表示に合わせて入れてください。 電池が消耗している。 交換してください。 リモコン受光部に向けて操作してください。 ナビ付属リモコンのナビ/テレビ切り替えスイッチを「TV」側にしてください。	9 9 10 14