

もくじ(つづき)

設定・調整

ユーザー設定	ユーザー設定(つづき)	音声調整	画面調整
モニターポジション .15	ナビゲーション入力 .19	TONE	ディマー設定 27
時計設定	ナビゲーション音量 .20	● BASS 23	コントラスト 28
● 表示 16	カメラ入力 21	● TREBLE 24	明るさ 29
● 時刻調整 17	MAIN-IN 22	BAL/FAD 25	色の濃さ 30
● 秒リセット 18		BEEP 26	色あい 31

使いかた

基本操作

音量を調整する 32
一時的に音を消す 32
小～中音量のときにメリハリのある音にする 32
アスペクト比(画面モード)を切り替える 33
モードを切り替える 34
カーナビゲーションの映像を表示させる 34
表示する映像を設定する 35
● 現在のモードを確認したいときは 35

テレビを見る

TVモードの表示 36
TVモードにする 37
チャンネルを選ぶ
手動選局 / 自動選局 / ダイレクト選局 37
チャンネルを自動的にメモリーさせる 38
メモリーしたチャンネルを一覧表から選ぶ 38
テレビ放送の音声を切り替える 39
音声(モード)がTVでないときに
テレビを操作する 40

接続した外部機器の映像や音声を楽しむ

VTRモード / AVモードの表示 41
VTRモード / AVモードにする 41

ラジオを聴く

AM/FMモードの表示 42
AM/FMモードにする 43
バンドを選ぶ 43
放送局を選ぶ
手動選局 / 自動選局 43
放送局をメモリーする
手動メモリー / 自動メモリー 44
メモリーした放送局を呼び出す 44

チェンジャーでCD/MDを聴く

CH・Cモードの表示(CD/MDチェンジャー) 45
CH・Cモードにする 46
聴きたいディスクを選ぶ 46
聴きたい曲を選ぶ 46
早送り / 早戻しをする 46
自動的に曲を選ばせて聴く 47
聴きたい曲やディスクを探す 47
同じ曲やディスクを繰り返し聴く 48
MDのタイトルを表示する 48
2台のチェンジャーを切り替える 49

CDプレーヤー(CX-DX555D)でCDを聴く

CH・Cモードの表示(CDプレーヤー) 50
CH・Cモードにする 51
CDプレーヤーとチェンジャーを切り替える 51

便利な機能

カーナビゲーション付属リモコンで
本機を操作する 52

必要なときに

お手入れのしかた 53
故障についてのお願ひ 53
故障と思われる前に 53
万一、異常動作をした場合 56

配線のしかた 57
取り付けのしかた 64
仕様 70
アフターサービスについて 71