

# 音声調整

## TONE 音質調整

### BASS 低音域

低音域を調整します。

[ 初期設定 : 0 dB , 調整範囲 : - 12 dB ~ + 12 dB ]

#### 1 メニューの “ 音声調整 ” から “ TONE ” の “ BASS ” を選択する。



- BASS調整画面が表示されます。

#### 2 <> ボタンを押して、調整する。

- > : 低音域を強調する。
- < : 低音域を低減する。



#### お知らせ

- MODE ボタン を押すと、メニュー画面および設定・調整画面の表示が解除されます。
- 設定・調整画面のときに MENU ボタン を押すと、メニュー画面にもどります。
- 設定・調整画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。