

音声調整 (つづき)

TONE 音質調整 (つづき)

TREBLE 高音域

高音域を調整します。

[初期設定 : 0 dB , 調整範囲 : - 12 dB ~ + 12 dB]

1 メニューの “ 音声調整 ” から “ TONE ” の “ TREBLE ” を選択する。



- TREBLE調整画面が表示されます。

2 <> ボタンを押して、調整する。

- > : 高音域を強調する
- < : 高音域を低減する。



お知らせ

- MODE ボタンを押すと、メニュー画面および設定・調整画面の表示が解除されます。
- 設定・調整画面のときに MENU ボタンを押すと、メニュー画面にもどります。
- 設定・調整画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。