

音声調整(つづき)

BEEP 操作音の設定

ボタンを押したときの音(操作音)の有無を設定します。

[初期設定: ON]



- 1 メニューの“音声調整”から“BEEP”を選択する。



- メニューが“ON”になっているときにENTERボタンを押すと、BEEPの設定が“OFF”になります。：操作音なし
- メニューが“OFF”になっているときにENTERボタンを押すと、BEEPの設定が“ON”になります。：操作音あり

お知らせ

MODEボタンを押すと、メニュー画面および設定・調整画面の表示が解除されます。