

VOLUME ボタン



MUTE, LOUD ボタン

音量を調整する

ボリューム

調整した音量はモードごとにメモリーされ、モードを切り替えると音量も変わります。インテリジェントボリューム機能 [調整範囲：0～40]

VOLUME ボタン または VOLUME ボタン を押す。

VOLUME : 音量が上がる。(押し続けると、)
VOLUME : 音量が下がる。(連続して変化します。)

お知らせ

音量インジケータが表示されている間(約5秒間)に音量調整しないと、自動的に解除されます。

一時的に音を消す

ミュート

一時的に、消音することができます [初期設定：OFF]

MUTE ボタン を押す。

- ボタンを押すごとに、ミュートが“ON/OFF”します。
- ミュートが“ON”のときは MUTEインジケータが表示され、ミュート中は点滅します。

お知らせ

携帯電話をご使用になると、本機の音声にノイズが入ることがあります。ノイズが気になるときは、ミュートを“ON”にしてください。

小～中音量のときに メリハリのある音にする

ラウドネス

小～中音量で聴いているときの、低・高音の不足感を補正して、メリハリのある音にすることができます。 [初期設定：ON]

LOUD (MUTE) ボタン を 2 秒以上押す。

- ボタンを 2 秒以上押すごとに、ラウドネスが“ON/OFF”します。
- ラウドネスが“ON”のときは、LOUD インジケータが表示されます。