

## モードを切り替える

MODE ボタン を押す。

- ボタンを押すごとに、モードが次のように切り替わります。
- 現在選択されているモードのインジケーター (ディスプレイユニット前面部) が点灯します。

T V	VTR	A V
CH・C		AM/FM

### お知らせ

- VTRモードは、チューナーユニット前面部のVTR-INに接続した外部機器の映像や音声を出力します。(P.41 参照)
- AVモードは、ディスプレイユニット前面部の AV IN に接続した外部機器の映像や音声を出力します。(P.41 参照)
- チェンジャーを接続していないときやマガジンが入っていないときはCH・Cモードに切り替わりません。
- ナビゲーションモードが“ON”のときは、映像が切り替わらずに音声だけが切り替わります。
- ビジュアル設定 (P.35 参照) が“自動”以外に設定してあるときは、映像は切り替わらずに音声だけが切り替わります。
- ディ스플레이部が収納されているときも、モードの切り替えができます。
- ディ스플레이ユニット前面部の MODE ボタン は、電源が切れているときも点灯しています。

## カーナビゲーションの映像を表示させる

別売のカーナビゲーション (CN-DV2020TD等) の接続が必要です。

NAVI (NAVIGATION) ボタン を押す。

- ボタンを押すごとに、ナビゲーションモードが“ON/OFF”します。

### お願い

カーナビゲーションを本機に接続したときは、ナビゲーション入力 (P.19 参照) を正しく設定してください。設定が正しくないと、上記の操作ができないことがあります。

### お知らせ

ナビゲーションモードが“ON”のときにモードを切り替えると、映像が切り替わらずに音声だけが切り替わります。

NAVI (NAVIGATION) ボタン



MODE ボタン