

# TVモードにする

MODE ボタン を押して、“ TV ” に切り替える。

- テレビを受信し、ディスプレイユニット前面部のTVインジケーターが点灯します。

## お知らせ

- ナビゲーションモードが“ ON ” のときは、映像が切り替わらずに音声だけが切り替わります。
- ビジュアル設定 (P.35 参照) が“ 自動 ” 以外に設定してあるときは、映像は切り替わらずに音声だけが切り替わります。
- ディスプレイ部が収納されているときも、モードの切り替えができます。
- ディスプレイユニット前面部の MODE ボタン は、電源が切れているときも点灯しています。



# チャンネルを選ぶ

## 手動選局 (順送り)

CHANNEL < ボタン または CHANNEL > ボタン を押す。

CHANNEL < : チャンネルが、順送りで下がる。

CHANNEL > : チャンネルが、順送りで上がる。

## 自動選局 (シーク)

CHANNEL < ボタン または CHANNEL > ボタン を 0.5秒以上押す。

CHANNEL < : チャンネルが早送りで下がり、放送局があるところで止まります。

CHANNEL > : チャンネルが早送りで上がり、放送局があるところで止まります。

## ダイレクト選局

数字の入力でチャンネルの選局ができます。リモコンの10キー ボタン を使います。

## 入力のしかた

例) ● 1 ch (1桁のチャンネル) を見たいときは、0 1 と、連続して押す。または、1のみを押す。

● 52chを見たいときは、5 2 と、連続して押す。

