

## チャンネルを自動的にメモリーさせる

### パナサーチ

パナサーチとは、その場で受信可能な放送局を自動的にサーチし、チャンネル番号順にメモリーさせる機能です。最大18チャンネルまでメモリーされます。

ボタン または ボタンを2秒以上押す。

： 1chから周波数が高い方へサーチする。

： 62chから周波数が低い方へサーチする。

- メモリーが終わると、メモリーしたチャンネル番号を一覧で表示します。パナメモリー一覧表

### お知らせ

パナサーチをすると、前にメモリーされていたチャンネルが消去され、新しいチャンネルを上書きします。

## メモリーしたチャンネルを一覧表から選ぶ

### パナメモリー一覧表

ボタン または ボタンを押す。

- ボタンを押すごとにパナメモリー一覧表の中でカーソルが移動し、選択されているチャンネルに切り替わります。

ボタン



使いかた

テレビ

カーソル

