

接続した外部機器の映像や音声を楽しむ

別売のビデオ・ビデオカメラ・後方確認カメラ・カーナビゲーション等を接続してください。

お願い

- 走行中は安全のため、映像が映りません。VTRモード / AVモードに切り替えると警告 (WARNING) 表示が出ます。車を安全な場所に停止させ、サイドブレーキをかけてご使用ください。
- カーナビゲーションが未接続の場合は、必ずナビゲーション入力 (P.19 参照) を “ RGB ” に設定してください。
- 後方確認カメラが未接続の場合は、必ずカメラ入力 (P.21 参照) を “ OFF ” に設定してください。

VTRモード / AVモードの表示

例) VTRモードの表示

- AVモードのときは “ AVモード ” と表示されます。



MODE ボタン



VTRモード / AVモードにする

MODE ボタン を押して “ VTR ” または “ AV ” に切り替える。

- 接続されている機器の映像が表示され、ディスプレイユニット前面部の VTRインジケーター、またはAVインジケーターが点灯します。

お知らせ

- VTRモードは、チューナーユニット前面部のVTR-INに接続した外部機器の映像や音声を出力します。
- AVモードは、ディスプレイユニット前面部の AV IN に接続した外部機器の映像や音声を出力します。
- ナビゲーションモードが “ ON ” のときは、映像が切り替わらずに音声だけが切り替わります。
- ビジュアル設定 (P.35 参照) が “ 自動 ” 以外に設定してあるときは、映像は切り替わらずに音声だけが切り替わります。
- ディスプレイ部が収納されているときも、モードの切り替えができます。
- ディスプレイユニット前面部の MODE ボタン は、電源が切れているときも点灯しています。

別売のカーナビゲーション (CN-DV2500D等) でDVDビデオを見たいときは (P.60 ~ 61 参照)

- ① カーナビゲーション本体のVIDEO出力端子とAUDIO出力端子を本機のVTR入力端子 (映像・音声) に接続する。
- ② カーナビゲーション本体のビデオコントロールコードを本機のビデオコントロールコードに接続する。
- ③ ナビゲーションモードを “ ON ” にして (P.34 参照), DVDビデオを再生する。