

## 放送局をメモリーする

### 手動メモリー (プリセットメモリー)

現在受信している放送局を、手動で1 ~ 6 ボタンにメモリーすることができます。(バンドごとに6局まで可能)

1 ~ 6 ボタンの何れか一つを、2秒以上押す。

- 現在受信している放送局が、押したボタンにメモリーされます。
- メモリーが完了すると、周波数表示が点滅します。

### 自動メモリー (オートプリセットメモリー)

現在受信しているバンド内で受信状態のよい放送局を一番下の周波数から自動的に探し、受信状態の良い順に1 ~ 6 ボタンにメモリーさせることができます。(バンドごとに6局まで可能)

- ① ENTER ボタンを2秒以上押して、**放送局をメモリーさせる。**
  - 現在のバンド内でシークを始め、1 ~ 6 ボタンに放送局を最大6局まで、自動的にメモリーします。
  - メモリーが終わると、メモリーされた放送局を約5秒ずつ徐々にスキャンします。
- ② 1 ~ 6 ボタンの何れか一つを押して、**聴きたい放送局を選ぶ。**
  - スキャンが解除され、選んだ放送局を受信します。



### お知らせ

プリセットメモリーやオートプリセットメモリーをする前にメモリーされていた放送局が消去され、新しい放送局を上書きします。

## メモリーした放送局を呼び出す

### プリセット受信

プリセットメモリーやオートプリセットメモリーした放送局を、ボタン1つの操作で呼び出すことができます。

1 ~ 6 ボタンの何れか一つを押す。

- 現在のバンドでメモリーされている放送局を呼び出して、受信します。