

チェンジャーでCD/MDを聴く (つづき)

同じ曲やディスクを繰り返し聴く

トラックリピートプレイ

現在再生している曲を、繰り返し聴くことができます。
[初期設定：OFF]

REPEAT ボタン を押す。

- ボタンを押すごとに、トラックリピートが“ON/OFF”します。
- トラックリピートが“ON”のときは、REPEATインジケーターが表示されます。

ディスクリピートプレイ

現在再生しているディスクを、繰り返し聴くことができます。
[初期設定：OFF]

REPEAT ボタン を 2秒以上押す。

- ボタンを2秒以上押すごとに、ディスクリピートが“ON/OFF”します。
- ディスクリピートが“ON”のときは、D-REPインジケーターが表示されます。



使
い
か
た

チ
ェ
ン
ジ
ャ
ー

MDのタイトルを表示する

タイトル表示

別売のMDチェンジャー (CX-MD6D) を接続しているときの機能です。

MDに記録されているタイトル情報を表示することができます。12文字以上のときは、タイトル表示が一周スクロールしたあと、静止します。(スクロール時の最大表示：48文字)
[初期設定：DISC TITLE]

MD TITLE ボタン を押す。

- ボタンを押すごとに、次のように切り替わります。

DISC TITLE : 現在再生しているディスクのなまえを表示する。

TRACK TITLE : 現在再生している曲のなまえを表示する。

お知らせ

タイトル情報が記録されていないMDのときは、“NO TITLE”と表示されます。