

## 2台のチェンジャーを切り替える

### ツインチェンジャー

別売のツインCDチェンジャーコントロールユニット（CA-LA9D）を使用して、CD/MDチェンジャーを2台接続しているときの機能です。

CD/MDチェンジャーを2台接続すると、チェンジャーの切り替えができます。  
[ 初期設定：CH-1 ]

CH **1** ボタン または CH **2** ボタン を押す。

- 選択されているチェンジャー番号インジケータ（CH-1 または CH-2）が表示されます。

### お知らせ

チェンジャーが接続されていないときやチェンジャーにマガジンが入っていないときは、切り替わりません。

CH **1** ボタン

CH **2** ボタン

