


# 故障と思われる前に (つづき)

## 共通

症 状	原 因	処 置	参照ページ
音が出ない。	音量が下がっている。	音量を上げてください。	32
	各コードが正しく接続されていない。	各コードを正しく接続してください。	57～63
	結露している。	しばらく放置してからご使用ください。	
内蔵スピーカーの音が出ない。	音量が下がっている。	音量を上げてください。	20
	ナビゲーション音量の設定が“0”になっている。	ナビゲーション音量を“0”以外に設定してください。	20
左右前後のいずれかの音が出ない。	左右前後のバランス調整が片方に寄っている。	BAL/FADを適切に調整してください。	25
	各コードが正しく接続されていない。	各コードを正しく接続してください。	57～63
ステレオのとき、左右の音が逆になる。	スピーカーコードの接続が逆になっている。	スピーカーコードを正しく接続してください。	57～63
ディスプレイ部の上下角度や前後位置が調整できない。	障害物等にあたっている。	コードのはさみ込みに注意し、障害物等にあたらない位置でご使用ください。	12
ディスプレイ部が収納できない。	ディスプレイ部の左右の角度が中央に戻っていない。	ディスプレイ部の左右の角度を中央に戻してください。	13

## ディスプレイ

症 状	原 因	処 置	参照ページ
映像が出ない。	画面のコントラスト，明るさ，色の濃さ，色あいの調整が適切でない。	画面調整の各項目（“コントラスト” “明るさ” “色の濃さ” “色あい”）を調整してください。	28～31
画面が暗い。			
画面が白っぽい。			
色あいが悪い。 色が薄い。			
 赤・青または緑の点	ディスプレイ特有の現象。	故障ではありません。	
画面の明るさが一定でない。	ディマーが“自動”に設定されている。（周囲の明るさによって画面の明るさが自動的に変化します。）	故障ではありません。 設定を“1～4”にすると、周囲の明るさに影響されなくなります。	27