

TV (テレビ)

| 症 状 | 原 因 | 処 置 | 参照ページ |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------|
| 映像が出ない。 | TVモードになっていない。 | MODE ボタンを押して、TVモードに切り替えてください。 | 37 |
| 雑音のみで、映像が出ない。 映りが悪い。 | TVアンテナがはずれている。 | TVアンテナの取り付けや接続が正しくされているか、確かめてください。 | 57 ~ 63 |
| | チャンネルが合っていない。 または、電波が弱い。 | チャンネルを切り替えてください。 | 37 ~ 38 |
| | まわりに障害物があるなどで、受信状態が良くない。 | 受信状態の良い場所に移動してください。 | |

VTR , AV , CAMERA (ビデオ・ビデオカメラ・後方確認カメラ)

| 症 状 | 原 因 | 処 置 | 参照ページ |
|--------------------|--|---|---------------------|
| ビデオやビデオカメラの映像が出ない。 | ビデオやビデオカメラが正しく接続されていない。 モードの切り替えが正しくされていない。 | ビデオやビデオカメラを正しく接続し、接続に合わせてモードを切り替えてください。 | 60 ~ 61 63 41 |
| 後方確認カメラの映像が出ない。 | 後方確認カメラが正しく接続されていない。 | 後方確認カメラを正しく接続してください。 | 58 |
| | カメラ入力が正しく設定されていない。 | カメラ入力を正しく設定してください。 | 21 |
| 色が正しく出ない。 | ディスプレイの明るさや色の調整が適切でない。 | ディスプレイの明るさや色の調整をしてください。 | 28 ~ 31 |

ラジオ

| 症 状 | 原 因 | 処 置 | 参照ページ |
|--------------------------|-------------------------|---|---------|
| ラジオとテレビの音量に差がある。 | ラジオの出力とテレビの出力が異なる場合がある。 | その都度、音量調整してください。 | 32 |
| FMステレオ放送、モノラル放送ともノイズが多い。 | 放送局が遠かったり、放送電波が弱い。 | 電波の強い他の放送局を選局してください。 | 43 ~ 44 |
| プリセットしたはずのメモリーが、解除されている。 | バッテリー電源コードが正しく接続されていない。 | バッテリー電源コードを、常時通電しているバッテリー電源コードに接続してください。 | 57 ~ 63 |
| | バッテリー電源コードのヒューズが切れている。 | お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」(別紙参照)にヒューズの交換をご依頼ください。 | 53 |

リモコン

| 症 状 | 原 因 | 処 置 | 参照ページ |
|----------------|--------------------------|-----------------------------------|-------|
| ボタンを押しても動作しない。 | 電池の極性 (+) (-) が、逆になっている。 | 電池を正しく入れてください。 | 6 |
| | 電池が消耗している。 | 電池を交換してください。 | 6 |
| | リモコンの方向が正しくない。 | ディスプレイ部のREMOTE(リモート)に向けて操作してください。 | 8 |