

テレビを見る

お願い

走行中は安全のため、映像が映りません。TVモードに切り替えると警告（WARNING）表示が出ます。車を安全な場所に停止させ、サイドブレーキをかけてご使用ください。

TVモードの表示

音声インジケータ

- 現在受信中のテレビ放送の音声を表示します。

モノラル放送のとき : 表示なし

ステレオ放送のとき : “ステレオ” “モノラル”

音声多重放送のとき : “主音声” “副音声” “主/副音声”



チャンネル

- 現在受信中のテレビ放送の音声によって、自動的にチャンネル番号の色が変わります。

モノラル放送 : 緑

ステレオ放送 : 黄

音声多重放送 : 赤

パナメモリー一覧表

TVモードにする

MODE ボタン を押して、“ TV ” に切り替える。

- テレビを受信し、ディスプレイユニット前面部のTVインジケーターが点灯します。

お知らせ

- ナビゲーションモードが“ ON ” のときは、映像が切り替わらずに音声だけが切り替わります。
- ビジュアル設定 (P.35 参照) が“ 自動 ” 以外に設定してあるときは、映像は切り替わらずに音声だけが切り替わります。
- ディスプレイ部が収納されているときも、モードの切り替えができます。
- ディスプレイユニット前面部の MODE ボタン は、電源が切れているときも点灯しています。



チャンネルを選ぶ

手動選局 (順送り)

CHANNEL < ボタン または CHANNEL > ボタン を押す。

CHANNEL < : チャンネルが、順送りで下がる。

CHANNEL > : チャンネルが、順送りで上がる。

自動選局 (シーク)

CHANNEL < ボタン または CHANNEL > ボタン を 0.5秒以上押す。

CHANNEL < : チャンネルが早送りで下がり、放送局があるところで止まります。

CHANNEL > : チャンネルが早送りで上がり、放送局があるところで止まります。

ダイレクト選局

数字の入力でチャンネルの選局ができます。リモコンの10キー ボタン を使います。

入力のしかた

例) ● 1 ch (1桁のチャンネル) を見たいときは、0 1 と、連続して押す。または、1のみを押す。

● 52chを見たいときは、5 2 と、連続して押す。



チャンネルを自動的にメモリーさせる

パナサーチ

パナサーチとは、その場で受信可能な放送局を自動的にサーチし、チャンネル番号順にメモリーさせる機能です。最大18チャンネルまでメモリーされます。

ボタン または ボタンを2秒以上押す。

： 1chから周波数が高い方へサーチする。

： 62chから周波数が低い方へサーチする。

- メモリーが終わると、メモリーしたチャンネル番号を一覧で表示します。パナメモリー一覧表

お知らせ

パナサーチをすると、前にメモリーされていたチャンネルが消去され、新しいチャンネルを上書きします。

メモリーしたチャンネルを一覧表から選ぶ

パナメモリー一覧表

ボタン または ボタンを押す。

- ボタンを押すごとにパナメモリー一覧表の中でカーソルが移動し、選択されているチャンネルに切り替わります。

ボタン



使いかた

テレビ

カーソル



テレビ放送の音声を切り替える

音声切り替え

現在受信中のテレビ放送がステレオ放送や音声多重放送のときは、音声を切り替えることができます。[初期設定：ステレオ/主音声]

- ① ENTER ボタン を押す。
 - TVモードの表示が表示されます。
- ② TVモードの表示が表示されている間（約4秒）に、もう一度 ENTER ボタン を押す。
 - ボタンを押すごとに次のように切り替わり、音声インジケータが表示されます。



ステレオ放送の場合

ステレオ モノラル

音声多重放送の場合

主音声 副音声 主 / 副音声

主音声：通常の音声を聴く。

副音声：副音声を聴く。

主 / 副音声：通常の音声と副音声を聴く。

お知らせ

- TVモードの表示は、約4秒間何も操作しないと自動的に解除されます。
- 現在受信中のテレビ放送がステレオ放送や音声多重放送でないときは、切り替わりません。

テレビを見る(つづき)

音声(モード)がTVでないときに テレビを操作する

ビジュアル設定が“TV”のときのみ、有効な機能です。(P.35 参照)

- ① MENU ボタンを押す。
 - ビジュアル設定画面が表示されます。(P.35 参照)
- ② ビジュアル設定画面が表示されている間に、もう一度 MENU ボタンを押す。

カーナビゲーション付属リモコンの場合には、NAV.TV スイッチをTV側にしてから、操作切替ボタンを押します。(P.52 参照)

 - TVモードがスーパーインポーズされます。



例) ビジュアル設定(映像): TV, 音声: AM

- ③ テレビを操作する。(テレビ操作: P.37 ~ P.39 参照)

お知らせ

TVモードがスーパーインポーズされている間(約4秒間)に操作してください。何も操作しないと自動的に音声のスーパーインポーズに切り替わり、解除されます。