

接続した外部機器の映像や音声を楽しむ

別売のビデオ・ビデオカメラ・後方確認カメラ・カーナビゲーション等を接続してください。

お願い

- 走行中は安全のため、映像が映りません。VTRモード/AVモードに切り替えると警告(WARNING)表示が出ます。車を安全な場所に停止させ、サイドブレーキをかけてご使用ください。
- カーナビゲーションが未接続の場合は、必ずナビゲーション入力(P.19 参照)を“RGB”に設定してください。
- 後方確認カメラが未接続の場合は、必ずカメラ入力(P.21 参照)を“OFF”に設定してください。

VTRモード / AVモードの表示

例) VTRモードの表示

- AVモードのときは“AVモード”と表示されます。



MODE ボタン



VTRモード / AVモードにする

MODE ボタン を押して“VTR”または“AV”に切り替える。

- 接続されている機器の映像が表示され、ディスプレイユニット前面部のVTRインジケーター、またはAVインジケーターが点灯します。

お知らせ

- VTRモードは、チューナーユニット前面部のVTR-INに接続した外部機器の映像や音声を出力します。
- AVモードは、ディスプレイユニット前面部の AV IN に接続した外部機器の映像や音声を出力します。
- ナビゲーションモードが“ON”のときは、映像が切り替わらずに音声だけが切り替わります。
- ビジュアル設定(P.35 参照)が“自動”以外に設定してあるときは、映像は切り替わらずに音声だけが切り替わります。
- ディスプレイ部が収納されているときも、モードの切り替えができます。
- ディスプレイユニット前面部の MODE ボタン は、電源が切れているときも点灯しています。

別売のカーナビゲーション(CN-DV2500D等)でDVDビデオを見たいときは(P.60~61 参照)

- ① カーナビゲーション本体のVIDEO出力端子とAUDIO出力端子を本機のVTR入力端子(映像・音声)に接続する。
- ② カーナビゲーション本体のビデオコントロールコードを本機のビデオコントロールコードに接続する。
- ③ ナビゲーションモードを“ON”にして(P.34 参照)、DVDビデオを再生する。