

# チェンジャーでCD/MDを聞く



**準備** CDチェンジャーやMDチェンジャーを接続してください。(P.42ページ)

**1** **SRC** を押して、**チェンジャー (CH) モードにする**

再生が始まります。

「NO MAG」と表示されたときは...  
マガジンを入れてください。

「NO DISC」と表示されたときは...  
ディスクを入れてください。

**2** **DISC GROUP** を押して、**ディスクを選び**

**3** **TUNE TRACK** を押して、**曲を選ぶ**

早送り/早戻しするには  
0.5秒以上押し続ける  
押し続けている間、早送り/早戻しされます。



CH (チェンジャー) モード中に点灯

各設定がONのときに点灯

## お知らせ

CDチェンジャー : CD-Rは機種により使用できないものがあります。CD-RWは使用できません。MP3には、対応していません。

MDチェンジャー : MDLPには対応していません。(無音で再生されます)

ディスクの取り扱いについては、32~33ページをお読みください。

## いろいろな聞きかた

順不同に聞く (ランダム) 本体のみ	全ての曲	<b>4</b> を押す (再度押すと、解除)	DISC REP R▶ SCAN
	再生中のディスク	<b>4</b> を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	DISC REP R▶ SCAN
曲を探す (スキャン) 約10秒ずつ再生する 本体のみ	全ての曲	<b>5</b> を押す (再度押すと、解除)	DISC REP R▶ SCAN 一周すると... もとの曲の先頭に戻ります。
	ディスクの1曲目	<b>5</b> を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	DISC REP R▶ SCAN 一周すると... もとのディスクの先頭に戻ります。
繰り返し聞く (リピート) 本体のみ	再生中の曲	<b>6</b> を押す (再度押すと、解除)	DISC REP R▶ SCAN
	再生中のディスク	<b>6</b> を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	DISC REP R▶ SCAN

MDのタイトル情報を表示させるには

**CLOCK** **DISP** を押して、**表示を切り替える** (P.12ページ)

タイトルをスクロールさせるには

**SCROLL** 本体の **3** を押す (再度押すと、解除)

## お知らせ

スクロールOFFのときに、表示切替 / ソース切替 / ディスク交換をすると、末尾まで一周スクロールしたあと、最初の6文字までを表示して停止します。タイトル表示については、13ページをご覧ください。

CDチェンジャーは、タイトル (CDテキスト) を表示できません。