



1 項目を選び、

- ① **SEL** を2秒以上押し、
- ② 再度 **SEL** を押して項目を選ぶ。



2 設定する



で選択する。

調整を続けるときは...

再度 **SEL** を押して、項目を選んでください。

お知らせ

各項目が表示されている間(約10秒間)に操作をしないと... 通常モードに戻ります。

途中でやめる(通常モードに戻す)には...

CLOCK

DISP

を押す

DISPLAY

その他の設定

操作音のON/OFFを選ぶ
(ピープ音設定)

初期設定 : ON

BEEP SELECT

を選び

ON

: ボタンを押したときに、音を出す

例)

BEEP
ON

OFF

: ボタンを押したときに、音を出さない

ピープ音はフロントスピーカーから出ます。リアスピーカー、およびプリアウトからは出ません。

スぺアナの動きの速さを選ぶ
(スぺアナスピード設定)

初期設定 : FAST

SPEANA SPEED

を選び

FAST

: 動きが速くなる

例)

SPEANA
FAST

SLOW

: 動きが遅くなる

時計表示のパターンを選ぶ
(クロックパターン設定)

初期設定 : NORMAL

CLOCK DISP

を選び

NORMAL

: 時計だけを表示する

例)

CLOCK
NORMAL

MODE

: 現在再生中のソースと時計を表示する

SPEANA

: ドットスぺアナ (6バンドのスぺアナのような表示) と時計を表示する

表示の明るさを選ぶ
(ディマー設定)

車のスモールランプと連動します。
初期設定 : 点灯時... MID、消灯時... HIGH

DIMMER SEL

を選び

HIGH

: 明るくなる

例)

DIMMER
HIGH

MID

: 中間の明るさになる

LOW

: 暗くなる

リモコンは、通常モードで
を2秒以上押しと、
DIMMER 切り替わります。

外部音声入力のON/OFFを選ぶ
(AUX設定)

初期設定 : ON

AUX IN SET

を選び

ON

: 使用する

例)

AUX IN
ON

OFF

: 使用しない (AUXモードをスキップする)

MUTEボタンを押したときの
音量の上がりかたを選ぶ
(ミュート/アッテネータ設定)

初期設定 : MUTE KEY

MUTE SET

を選び

MUTE KEY : 0 になる (消音)

例)

MUTE
KEY

ATT KEY : 10ステップ下がる (約1/10)