

各部のなまえとはたらき

スペクトラム・アナライザー
リバース
S・A (S・ANALYZER), REVERSE

- スペアナ表示を切り替える
- スペアナ表示のアレンジをする (スペアナリバースモードにする)

ディスプレイ
クロック
DISP (DISPLAY), CLOCK

- 表示を切り替える
- 時計調整をする

セレクト
SEL

- 音質調整・その他の設定をする (項目を選ぶ)

リモート
REMOTE
(リモコン受光部)

表示部

ダイレクトメモリー
D・M

- 交通情報などを受信する
- お好みの放送局を記憶させる

カラー
COLOR

- 照明色を切り替える/選ぶ

ミュート オートプリセットメモリー
MUTE, APM

- 一時的に音量を下げる (ミュート/アッテネータ)
- 放送局を自動で探し、記憶させる

スペース
SPC (SPACE)

- 音場を再現する

ソース パワー
SRC (SOURCE), PWR

- 音源(ソース)を切り替える
- 電源を入れる/切る

ボリューム
VOL

- 音量を調整する



△▽

- 選択・調整する
- バンドを選ぶ (FM/AM)
- チェンジャーのディスクを選ぶ (DISC)
- MDの再生時にグループを選ぶ / ±10曲スキップして頭出しする (GROUP)

< >, ◀ ▶▶

- 選択・調整する
- 周波数を選ぶ (TUNE)
- 曲を選ぶ (TRACK)

1~6

- 放送局を記憶させる / 呼び出す (プリセット)
- グラフィックイコライザーのレベル調整を記憶させる / 呼び出す (GEQプリセット)
- タイトルをスクロールさせる (SCROLL) ...[3]
- 順不同に聞く (RANDOM)[4]
- 曲を探す (SCAN)[5]
- 繰り返し聞く (REPEAT)[6]

後面の端子については、
「配線のしかた」をご覧ください
(P.41ページ)

