

チェンジャーでCD/MDを聞く

準備 CDチェンジャーやMDチェンジャーを接続してください。(P.42ページ)

チェンジャーにディスク (ディスクの入ったマガジン) を入れると再生が始まります。



1 **SOURCE PWR SRC** を押して、**CD CH / MD CH (チェンジャー)モードにする**

- 再生が始まります。
- 「NO MAG」と表示されたときは… → マガジンを入れてください。
- 「NO DISC」と表示されたときは… → ディスクを入れてください。

2 **DISC GROUP** を押して、**ディスクを選び**

3 **DISC GROUP** を押して、**曲を選ぶ**

- 早送り/早戻しするには0.5秒以上押し続ける
- 押ししている間、早送り/早戻しされます。



CD CH / MD CH (チェンジャー)モード中に点灯
各設定がONのときに点灯

お知らせ

- CDチェンジャー : CD-Rは機種により使用できないものがあります。CD-RWは使用できません。MP3/WMAなどには、対応していません。
- MDチェンジャー : MDLPおよびMDグループ機能には対応していません。(MDLPは、無音で再生されます。)

ディスクの取り扱いについては、32～33ページをお読みください。

いろいろな聞きかた

順不同に聞く (ランダム) 本体のみ	全ての曲	4 を押す (再度押すと、解除)	DISC REP R▶ SCAN
	再生中のディスク	4 を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	DISC REP R▶ SCAN
曲を探す (スキャン) 各曲/各ディスクを約10秒ずつ再生する 本体のみ	全ての曲	5 を押す (再度押すと、解除)	DISC REP R▶ SCAN 1周すると… もとの曲の先頭に戻ります。
	各ディスクの1曲目	5 を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	DISC REP R▶ SCAN 1周すると… もとのディスクの先頭に戻ります。
繰り返し聞く (リピート) 本体のみ	再生中の曲	6 を押す (再度押すと、解除)	DISC REP R▶ SCAN
	再生中のディスク	6 を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	DISC REP R▶ SCAN

MDのタイトル情報を表示させるには

CLOCK DISP DISPLAY を押して、表示を切り替える (P.12ページ)

タイトルスクロールのON/OFFを切り替える

タイトル情報が表示されているときに、

本体の **3** を押す (初期設定 : ON)

お知らせ

- スクロールOFFのときに、表示切替 / ソース切替 / ディスク交換をすると、末尾まで1周スクロールしたあと、最初の6文字までを表示して停止します。タイトル表示については、13ページをご覧ください。

CDチェンジャーは、タイトル (CDテキスト) を表示できません。