

ディスプレイ
DISP (DISPLAY)



セレクト
SEL

1 項目を選び、

- ① SEL を2秒以上押し、
- ② 再度 SEL を押して項目を選ぶ。



2 設定する



調整を続けるときは…

再度 SEL を押して、項目を選んでください。

お知らせ

- 各項目が表示されている間(約10秒間)に操作をしないと…
ユーザー設定モードが解除されます。
- 途中でやめるには…



その他の設定

操作音のON/OFFを選ぶ
(ビープ音設定)

初期設定：ON

BEEP SELECT

を選び

ON

：ボタンを押したときに、音を出す

OFF

：ボタンを押したときに、音を出さない

- ビープ音は、プリアウトからは出ません。

例)

BEEP
ON

スぺアナの動きの速さを選ぶ
(スぺアナスピード設定)

初期設定：FAST

SPEANA SPEED

を選び

FAST

：動きが速くなる

SLOW

：動きが遅くなる

例)

SPEANA
FAST

時計表示のパターンを選ぶ
(クロックパターン設定)

初期設定：NORMAL

CLOCK DISP

を選び

NORMAL

：時計だけを表示する

MODE

：現在再生中のソースと時計を表示する

SPEANA

：ドットスぺアナ (6バンドのスぺアナのような表示) と時計を表示する

例)

CLOCK
NORMAL

表示の明るさを選ぶ
(ディマー設定)

車のスモールランプと連動します。
初期設定：点灯時... MID、消灯時... HIGH

DIMMER SEL

を選び

HIGH

：明るくなる

MID

：中間の明るさになる

LOW

：暗くなる

リモコンは、通常モードで
SEL を2秒以上押ししても、
DIMMER 切り替えられます。

例)

DIMMER
HIGH

外部音声入力のON/OFFを選ぶ
(AUX設定)

初期設定：ON

AUX IN SET

を選び

ON

：使用する

OFF

：使用しない (AUXモードをスキップする)

例)

AUX IN
ON

MUTEボタンを押したときの
音量の上がりかたを選ぶ
(ミュート/アッテネータ設定)

初期設定：MUTE KEY

MUTE SET

を選び

MUTE KEY

：0になる (消音)

ATT KEY

：10ステップ下がる

例)

MUTE
KEY

使いかた