



- 1 項目を選び、**
- ① SEL を2秒以上押し、
  - ② 再度 SEL を押して項目を選ぶ。

- 2 設定する**
- ◀ ▶ で選択する。

- お知らせ**
- 各項目が表示されている間(約10秒間)に操作をしないと…  
ユーザー設定モードが解除されます。
  - 途中でやめるには…  
CLOCK DISP DISPLAY を押す



設定を続けるときは…  
再度 SEL を押して、項目を選んでください。

その他の設定

**操作音のON/OFFを選ぶ**  
(ビープ音設定)  
初期設定：ON

**BEEP SELECT**  
を選び

- ON : ボタンを押したときに、音を出す
  - OFF : ボタンを押したときに、音を出さない
- ビープ音はフロントスピーカーから出ます。リアスピーカー、およびプリアウトからは出ません。

**スペアナの動きの速さを選ぶ**  
(スペアナスピード設定)  
初期設定：FAST

**SPEANA SPEED**  
を選び

- FAST : 動きが速くなる
- SLOW : 動きが遅くなる

**時計表示のパターンを選ぶ**  
(クロックパターン設定)  
初期設定：NORMAL

**CLOCK DISP**  
を選び

- NORMAL : 時計をスクロールしないで表示する
- SCROLL : 時計をスクロールして表示する
- SPEANA : ドットスペアナ (7バンドのスペアナのような表示) と時計をスクロールしないで表示する

**表示の明るさを選ぶ**  
(ディマー設定)  
車のスモールランプと連動します。  
初期設定：点灯時... MID、消灯時... HIGH

**DIMMER SEL**  
を選び

- HIGH : 明るくなる
- MID : 中間の明るさになる
- LOW : 暗くなる

リモコンは、通常モードで  
SEL を2秒以上押し、  
DIMMER 切り替わります。

**外部音声入力のON/OFFを選ぶ**  
(AUX設定)  
初期設定：ON

**AUX IN SET**  
を選び

- ON : 使用する
- OFF : 使用しない (AUXモードをスキップする)

**MUTEボタンを押したときの音量の上がりかたを選ぶ**  
(ミュート/アッテネータ設定)  
初期設定：MUTE KEY

**MUTE KEY SEL**  
を選び

- MUTE KEY : 0になる (消音)
- ATT KEY : 10ステップ下がる

使いかた