

故障かな!?

症状	原因・処置	ページ
●電源・共通		
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ●車のエンジンをかけてください。(「ACC ON」でも可) ●各コードの接続を確かめてください。 ●本機、または接続した機器のヒューズが切れている。 → お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)にヒューズの交換を依頼してください。 	12 40~42 -
音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●音量を上げてください。 ●ミュートが「ON」になっている。→「OFF」にしてください。 ●結露している。→しばらく放置してからご使用ください。 ●各コードの接続を確かめてください。 	12 13 37 40~42
音量の調整ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●チェンジャーや外部機器の音声が入アアウト(フロントまたはリア)に接続されている。 →各コードの接続を確かめてください。 	40~42
音声のみで、表示が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●スペアナ表示を消灯する設定になっている。 →他の表示に切り替えてください。 	24
雑音が出る	<ul style="list-style-type: none"> ●携帯電話などを本機から離してください。 ●アースコードがしっかりと車体の金属部に接続されているか確認してください。 	7 40
●音質・ユーザー設定		
前後左右の何れかの音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●BAL/FADで、前後左右のバランスを調整してください。 ●各コードの接続を確かめてください。 	28 40~42
ステレオのとき、左右の音が逆になる	<ul style="list-style-type: none"> ●スピーカーコードの接続を確かめてください。 	41
リアスピーカー、リアアウトから低音・モノラル音声しか出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●サブウーファー用(低音域のみ)の出力に設定されている。 →設定を「OFF」に切り替えてください。 	28
●リモコン(別売)		
ボタンを押しても動作しない	<ul style="list-style-type: none"> ●⊕⊖を電池ケースの表示に合わせてください。 ●電池が消耗している。→交換してください。 ●リモコン受光部に向けて操作してください。 	9 9 10

症状	原因・処置	ページ
●ラジオ		
ノイズが多い	<ul style="list-style-type: none"> ●ラジオアンテナが十分に伸びているかを確認してください。 ●オートアンテナコントロールコードの接続を確かめてください。 ●放送局の電波が弱い。→放送局を変えてください。 ●ラジオアンテナの基台部分がしっかりと車体に取り付けられているか(アース接続)を確認してください。 	- 40 14 -
●CD/MD		
ディスクを入れても音が出ない(再生できない)	<ul style="list-style-type: none"> ●ディスクを正しい面と向きで入れなおしてください。 ●音楽用の(録音されている)ディスクを使用してください。 ●CD-R/RWは、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正しく再生されない場合があります。 	16, 18 32~33 16
音質が悪い(音がとぶ)	<ul style="list-style-type: none"> ●ディスクの汚れをクリーニングしてください。 ●本機の取り付けを確かめてください。 →角度を30°以内に調整し、振動しないようにしっかり取り付けてください。 	32~33 38
CDを入れても音が出ない(再生経過時間は表示されている)	<ul style="list-style-type: none"> ●本機はCD-DAのみに対応しています。他の形式のデータ(MP3やWMAなど)は、再生できません。 ●ミックスモードのディスクの第1トラックを再生した。(ミックスモードとは、第1トラックに音楽以外のデータ、第2トラック以降に音楽データが、1セッションで記録されているフォーマットです。) →第2トラック以降の音楽データを再生してください。 	32 -
MD再生時にグループ選択ができない、正しくグループ化されない	<ul style="list-style-type: none"> ●グループ登録されていない。 ●グループ管理情報が正しいフォーマットで記述されていないと、思ったとおりにグループ化されなかったり、グループ機能が使えない場合があります。 →グループ機能を使って録音してください。グループ管理情報を入力してグループ登録した場合には、もう一度フォーマットを確かめてください。 	18