

もくじ

ご使用前に

安全にお使いいただくために.....	4
付属品の確認.....	9
リモコン(別売CA-RC55D).....	9
各部のなまえ.....	10

使いかた

共通の操作

電源を入れる.....	12
電源を切る.....	12
音量を調整する.....	12
音源(ソース)を選ぶ.....	13
時計を調整する.....	14
文字の表示を切り替える.....	15

ラジオを聴く.....	16
-------------	----

CDを聴く.....	18
------------	----

MDを聴く.....	20
------------	----

チェンジャー(別売)で CD/MDを聴く.....	22
------------------------------	----